

Global Drive

Betriebsanleitung

Operating Instructions

Instructions de mise en service

Keypad XT



EMZ9371BC / E82ZBBXC

Automatisierungsmodul Automation module Module d'automatisation





Lesen Sie zuerst diese Anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen! Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Please read these instructions before you start working! Follow the enclosed safety instructions.



Veuillez lire attentivement cette documentation avant toute action ! Les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées.



Legende zur Abbildung auf der Ausklappseite				
Pos.	Beschreibung	Ausführliche Information		
Α	Statusanzeigen des Grundgerätes			
В	Übernahme der Parameter			
С	Aktive Ebene			
D	Kurztext	CD 15		
Ε	Code-Nummer oder Menü-Nummer ¹⁾	15		
F	Subcode-Nummer oder Untermenü-Nummer ¹⁾			
G	Parameterwert			
Η	Cursor			
	Funktionstasten	🕮 18		
J	Typenschild	🕮 12		

 Anzeige der Menü-Nummern oder Untermenü-Nummern nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec



Inhalt i

	10
	10
	11
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11 11 12
	13
	13 13
	14
	15
	15 18
	19
	19
	21
	25
	29
	30 31
	48
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48 50 52 56



1 Über diese Dokumentation

Inhalt

Diese Dokumentation enthält

- Informationen zur mechanischen Installation des Automatisierungsmoduls;
- Informationen zur Bedienung und Parametrierung des Automatisierungsmoduls;
- Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen;
- Angaben über Versionsstände der zu verwendenden Lenze Grundgeräte;
- Technische Daten

Informationen zur Gültigkeit

Die Informationen in dieser Dokumentation sind gültig für folgende Geräte:

Automatisierungsmo- dul	Typenbezeichnung	ab Hardwarestand	ab Softwarestand
Keypad XT	EMZ9371BC	3A	20
Keypad XT mit Hand- terminal	E82ZBBXC	3A	20

Zielgruppe

Diese Dokumentation wendet sich an Personen, die das beschriebene Produkt nach Projektvorgabe installieren und in Betrieb nehmen.



Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter

http://www.Lenze.com

Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt verwendet. Beispiel: 1234.56
Symbole		
Seitenverweis		Verweis auf eine andere Seite mit zu- sätzlichen Informationen Beispiel: 🖽 16 = siehe Seite 16



1 Über diese Dokumentation

Verwendete Hinweise

Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:

\triangle

Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektri- sche Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Ge- fahrenquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
STOP Stop!	Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maß- nahmen getroffen werden.

Über diese Dokumentation 1 Verwendete Hinweise

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
-`@ Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
•	Verweis auf andere Dokumentation



2 Sicherheitshinweise Restgefahren

Restgefahren

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Restgefahren in der Dokumentation des Grundgeräts.



Gefahr!

Parametersätze übertragen zu Grundgeräten der Reihe 9300

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Grundgerät gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand "LOW" haben.

1

Hinweis!

Entfernen Sie das Keypad nicht vom Grundgerät, solange "BUSY" in der Anzeige steht!

Sonst reagiert das Grundgerät mit einer Fehlermeldung.

Funktion

Mit dem Keypad können Sie über eine Tastatur mit den Lenze-Grundgeräten kommunizieren.

Sie können

- ▶ parametrieren
- steuern (z. B. sperren und freigeben)
- Betriebsdaten anzeigen
- Sollwerte vorgeben
- Parametersätze zu anderen Grundgeräten übertragen



Hinweis!

Sie können das Keypad auch bei laufendem Antrieb an das Grundgerät anschließen oder es vom Grundgerät entfernen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Automatisierungsmodul ...

 ist eine Zubehör-Baugruppe, die mit folgenden Lenze Grundgeräten eingesetzt werden kann:

Produktreihe	Gerätebezeichnung	ab Hardwarestand
Frequenzumrichter	8200 vector	Vx14
	8200 motec	Vx14
	9300 vector	1x1x
Servo-Umrichter	9300	1x1x
	ECSxS, ECSxP, ECSxM	1x3x
Antriebs-SPS	Drive PLC	1x20
	Servo PLC	1x1x
	ECSxA	1x1x
Motorstarter	starttec	xx02
Versorgungsmodule	ECSxE	1x2x

Jede andere Verwendung gilt als sachwidrig!

3 Produktbeschreibung Identifikation

Identifikation





Technische Daten 4 Abmessungen

Abmessungen



c 15 mm

Einsatzbedingungen

Umgebungsbedingungen

Klimatisch

	Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 +60 °C)	
	Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 +70 °C)	
	Betrieb	Entsprechend der Daten des verwendeten Lenze Grundgerätes (siehe Dokumentation des Grundgerätes).		
	Verschmutzung	EN 61800-5-1	Verschmutzungsgrad 2	
Schutzart		IP20 (Berührschutz na	ach NEMA 250 Typ 1)	

Lenze

5 Mechanische Installation



- Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen. Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
- ② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
- ③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
 - Aktueller Status des Grundgerätes
 - B Anzeige der Ausgangsfrequenz des Umrichters. (Angezeigter Parameter wählbar in C0517/1.)

enze

- C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
- D Aktueller Wert in% (Angezeigter Betriebszustand wählbar in C0004.)
- ④ GRB drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

Bedienung 6 Beschreibung der Anzeige-Elemente



Beschreibung der Anzeige-Elemente

	statusanzeigen Grundgerat		
	Anzeige	Bedeutung	Erläuterung
RDY		Betriebsbereit	
	Impulssperre aktiv		Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grund- geräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	

Lenze

6 Bedienung Beschreibung der Anzeige-Elemente

В	Übernahme der Parameter				
	Anzeige	Bedeutung	Erläuterung		
	⇒	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert		
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit 🕬 🎟	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde		
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre be- stätigt werden mit III PRO	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde		
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich		
С	Aktive Ebene				
	Anzeige	Bedeutung	Erläuterung		
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen		
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen		
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Sub- codes ändern		
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen		
D	Kurztext				
	Anzeige	Bedeutung	Erläuterung		
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter			
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung			
E	Nummer				
	aktive Ebene	Bedeutung	Erläuterung		
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec		
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer			

Bedienung 6 Beschreibung der Anzeige-Elemente

F	Nummer			
	aktive Ebene	Bedeutung	Erläuterung	
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec	
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer		
G	Parameterwert			
		Parameterwert mit Einheit		
Н	Cursor			
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden		
	Funktionstasten			
		Beschreibung siehe folgende Tabelle		



6 Bedienung

Beschreibung der Funktionstasten

Beschreibung der Funktionstasten

i

Hinweis!

Tastenkombinationen mit 💷 :

I drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Pa- rameter-Ebene	Wechseln in die Be- triebs-Ebene	Wechseln in die Co- de-Ebene
Shift (PRG)	Im Menü "Short se- tup" vordefinierte Konfigurationen la- den ¹⁾		Parameter über- nehmen, wenn SHPRG → oder SHPRG angezeigt wird	
0	Wechseln zwischen Codenummer än- Menüpunkten dern		Ziffer über Cursor ändern	
SHEP () Shep ()	Schnell wechseln zwischen Menü- punkten Codenummer schnell ändern		Ziffer über Cursor schnell ändern	
0	Wechseln zwischen H	lauptmenü, Unter-	Cursor nach rechts	
0	menüs und Code-Ebene		Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste 🚥 aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LE	D in der Taste leuchte	t	
	Störung zurückset- zen (TRIP-Reset):	 Störungsursache STOP drücken RUN drücken 	beseitigen	

1) Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

Parameter ändern und speichern

Alle Parameter, mit denen Sie den Antriebsregler parametrieren oder überwachen können, sind in sogenannten Codes gespeichert. Die Codes sind numeriert und in der Dokumentation mit einem "C" gekennzeichnet. In einigen Codes sind die Parameter in numerierten "Subcodes" gespeichert, damit die Parametrierung übersichtlich bleibt (z. B.: C0517 User-Menü).

Die Codes sind ausführlich beschrieben im Systemhandbuch des Antriebsreglers.



Hinweis!

Ihre Einstellungen in den Menüs werden immer im Parametersatz 1 gespeichert.

Wenn Sie Einstellungen in den Parametersätzen 2, 3 oder 4 speichern wollen, können Sie dazu zwei Menüs benutzen:

- Im Menü 2 "Code list" können Sie auf alle verfügbaren Codes direkt zugreifen.
- Im Menü 7 "Param managm" können Sie den Parametersatz 1 in die anderen Parametersätze kopieren.
 - Beachten Sie, dass beim Kopieren die "eigene Grundeinstellung" mit den Einstellungen des Parametersatzes 1 überschrieben wird!

7

Parametrierung 8200 vector/8200 motec Parameter ändern und speichern 7

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	Menü auswählen		0000	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechse	n	0	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswä	hlen	00	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene we seln	ech-	PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt w Regler sperren	ird,	STOP	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		А	00	Cursor unter die zu ändernde Ziffer be- wegen
		В	00	Ziffer ändern
				Ziffer schnell ändern
7.	7. Geänderten Parameter über- nehmen			
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		Shift (PRG)	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige 🕀		-	Der Parameter wurde sofort übernom- men
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		Α	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Para- meter
10.	Weitere Parameter änderr	1		"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7

Parametersätze übertragen

Parametersätze übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü 7 "Param managm":

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Schrit	t	Tastenfolge	Aktion		
1.	Keypad an Grundgerät 1 an- schließen				
2.	Regler sperren	STOP	Der Antrieb trudelt aus		
3.	lm Menü 7 "Param managm" das Untermenü 7.1 "Load/ Store" auswählen	0000	Mit den Pfeiltasten in das Untermenü "Load/Store" wechseln		
4.	In die Code-Ebene wechseln	0	Anzeige C0002 "Param managm"		
5.	In die Parameter-Ebene wech- seln	PRG	Anzeige "0" und "READY"		
6.	Richtige Kopierfunktion aus- wählen		Die im Keypad gespeicherten Einstellun- gen werden überschrieben.		
	Alle verfügbaren Parametersätze (PAR1 PAR4, ggf. FPAR1) in das Keypad kopieren:				
	 Grundgerät mit Funkti- onsmodul Application- I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	PAR1 PAR4 und FPAR1 kopieren: ⇔ "80" "F1&PAR1-4->Key" einstellen		
	 Grundgerät mit allen anderen Funktionsmo- dulen 		PAR1 PAR4 kopieren: ⇔ "20" "PAR1-4->Keypad" einstellen		
	Nur den modulspezifischen Parametersatz FPAR1 in das Keypad kopieren:				
	 Nur möglich bei Grund- geräten mit Funktions- modul INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen: 	0	FPAR1 kopieren: ⇔ "50" "FPAR1->Keypad" einstellen		

lenze

Parametrierung 8200 vector/8200 motec Parametersätze übertragen 7

Schrit	t		Tastenfolge	Aktion
7.	Kopieren starten		Shift (2RG)	Die ausgewählten Parametersätze wer- den in das Keypad kopiert. "SAVING" wird angezeigt. Wenn "SAVING" erlischt, ist das Kopie- ren beendet.
8.	8. In die Code-Ebene wechseln			
		А	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0002 "Param managm"
9.	Regler freigeben		RUN	Der Antrieb läuft wieder
10.	Keypad von Grundgerät 1 fernen	ent-		



Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7

Parametersätze übertragen

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schrit	t	Tastenfolge	Aktion		
1.	Keypad an Grundgerät 2 an- schließen				
2.	Regler sperren	STOP	Der Antrieb trudelt aus		
3.	lm Menü 7 "Param managm" das Untermenü 7.1 "Load/ Store" auswählen	0000	Mit den Pfeiltasten in das Untermenü "Load/Store" wechseln		
4.	In die Code-Ebene wechseln	0	Anzeige C0002 "Param managm"		
5.	In die Parameter-Ebene wech- seln	PRG	Anzeige "0" und "READY"		
6.	Richtige Kopierfunktion aus- wählen		Die im Grundgerät oder im Funktionsmo- dul gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.		
	Alle verfügbaren Parametersätze (PAR1 PAR4, ggf. FPAR1) in das Grundgerät kopieren:				
	 Grundgerät mit Funkti- onsmodul Application- I/O, INTERBUS, PROFI- BUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	PAR1 PAR4 und FPAR1 kopieren: ⇔ "70" "Key->F1&PAR1-4" einstellen		
	 Grundgerät mit allen anderen Funktionsmo- dulen 		PAR1 PAR4 kopieren: ⇔ "10" "Keypad->PAR1-4" einstellen		
	Nur den modulspezifischen Parametersatz FPAR1 in das Funktionsmodul kopieren:				
	 Nur möglich bei Grund- geräten mit Funktions- modul INTERBUS, PROFI- BUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen: 	0	FPAR1 kopieren: ⇔ "40" "Keypad->FPAR1" einstellen		

Parametrierung 8200 vector/8200 motec Parametersätze übertragen 7

Schrit	t			Tastenfolge	Aktion
	•	Einzelne Parametersät	ze (PA	Rx und ggf. FPAR1) i	n das Grundgerät kopieren:
	 Grundgerät mit Funkti- onsmodul Application- U/O_INTERPLIC 	0	PAR1 und FPAR1 kopieren: ⇔ "71" "Key->FP1&PAR1" einstellen		
		PROFIBUS-DP, LECC	DM-B,		PAR2 und FPAR1 kopieren: ⇔ "72" "Key->FP1&PAR2" einstellen
		Devicence, CANOpe			PAR3 und FPAR1 kopieren: ⇔"73" "Key->FP1&PAR3" einstellen
					PAR4 und FPAR1 kopieren: ⇔"74" "Key->FP1&PAR4" einstellen
	 Grundgerät mit allen anderen Funktionsmo- dulen oder Grundgerät ohne Funktionsmodul 			PAR1 kopieren: ⇔ "11" "Keypad->PAR1" einstellen	
				PAR2 kopieren: ⇔ "12" "Keypad->PAR2" einstellen	
				PAR3 kopieren: ⇔ "13" "Keypad->PAR3" einstellen	
				PAR4 kopieren: ⇔ "14" "Keypad->PAR4" einstellen	
7.	Ко	pieren starten		she) erg	Die ausgewählten Parametersätze wer- den in das Grundgerät oder in das Funkti- onsmodul kopiert. "LOADING" wird angezeigt. Wenn "LOADING" erlischt, ist das Ko- pieren beendet.
8.	In	die Code-Ebene wechse	In		
	А	A	PRG	Anzeige der Betriebsebene	
			В	PRG	Anzeige C0002 "Param managm"
9.	Regler freigeben			RUN	Der Antrieb läuft wieder

Parametrierung 8200 vector/8200 motec Lieferzustand wiederherstellen 7

Lieferzustand wiederherstellen

Schritt		Tastenfolge	Aktion		
1.	Keypad an Grundgerät an- schließen				
2.	Regler sperren	STOP	Der Antrieb trudelt aus		
3.	lm Menü 7 "Param managm" das Untermenü 7.1 "Load/ Store" auswählen	0000	Mit den Pfeiltasten in das Untermenü "Load/Store" wechseln		
4.	In die Code-Ebene wechseln	0	Anzeige C0002 "Param managm"		
5.	In die Parameter-Ebene wech- seln	PRG	Anzeige "0" und "READY"		
6.	Richtige Kopierfunktion aus- wählen		Die im Grundgerät oder im Funktionsmo- dul gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.		
	Parametersätze (PARx) in das Grundgerät laden:				
	 Lieferzustand wieder- herstellen im gewählten 	0	PAR1 laden: ⇔ "1" "Keypad->PAR1" einstellen		
	Grundgeräts		PAR2 laden: ⇔ "2" "Keypad->PAR2" einstellen		
			PAR3 laden: ⇔ "3" "Keypad->PAR3" einstellen		
			PAR4 laden: ⇔ "4" "Keypad->PAR4" einstellen		
	• Parametersatz (FPAR1) in das	Feldbus-Funktions	modul laden:		
	 Lieferzustand wieder- herstellen im Feldbus- Funktionsmodul 	0	FPAR1 laden: ⇔ "31" "Keypad->FPAR1" einstellen		

Lenze

Parametrierung 8200 vector/8200 motec Lieferzustand wiederherstellen 7

Schrit	t	Tastenfolge	Aktion		
	• Parametersätze (PARx u	Ind FPAR1) laden:	AR1) laden:		
	 Lieferzustand wiede herstellen im gewäh 	r- O Ilten	PAR1 und FPAR1 laden: ⇔ "61" "Key->FP1&PAR1" einstellen		
	Grundgerätes und ir Feldbus-Funktionsm	n o-	PAR2 und FPAR1 laden: ⇔ "62" "Key->FP1&PAR2" einstellen		
	uui		PAR3 und FPAR1 laden: ⇔"63" "Key->FP1&PAR3" einstellen		
			PAR4 und FPAR1 laden: ⇔"64" "Key->FP1&PAR4" einstellen		
7.	Kopieren starten	Shift (PRG)	Die ausgewählten Parametersätze wer- den in das Grundgerät oder in das Funkti- onsmodul geladen. "LOADING" wird angezeigt. Wenn "LOADING" erlischt, ist das Laden beendet.		
8.	In die Code-Ebene wechseln A B	1			
		A PRG	Anzeige der Betriebsebene		
		B PRG	Anzeige C0002 "Param managm"		
9.	Regler freigeben	RUN	Der Antrieb läuft wieder		

Passwortschutz aktivieren/aufheben

i

Hinweis!

- ▶ Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie zuerst das Passwort eingeben.
- Beachten Sie, dass beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird ebenfalls übertragen.
- Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Tastenfolge Aktion Schritt Im Menü 2 "Code list" das Un-0000 Mit den Pfeiltasten in das Untermenü 1. termenü 2.1 "ALL" auswählen "ALL" wechseln 2. In die Code-Ebene wechseln 0 Anzeige Code C0001 "Setpt setup" з C0094 auswählen ^ Anzeige Code C0094 "User password" In die Parameter-Ebene wech-Anzeige "0" (kein Passwortschutz) 4. PRG seln 5. Passwort einstellen A ٥ Passwort auswählen (1 ... 9999) В SHIED PRG Passwort bestätigen 6. In die Code-Ebene wechseln Anzeige der Betriebsebene A PRG В PRG Anzeige C0094 und "User password" 7. In das Menü 1 "LISER-Menu" 000 wechseln

Passwortschutz aktivieren

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv:

- Immer wenn Sie das User-Menü verlassen wollen, wird "Enter password" angezeigt.
- Wenn Sie das richtige Passwort eingeben und mit 💷 🕮 bestätigen, sind wieder alle Menüs frei zugänglich.

7

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec

Passwortschutz aktivieren/aufheben

Passwortschutz aufheben

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	User-Menü verlassen		0	
2.	Das Passwort wird abgefra	gt		"Enter password"wird angezeigt
3.	Passwort eingeben			
		A	0	Gespeichertes Passwort eingeben
		В	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
4.	Im Menü 2 "Code list" das Un- termenü 2.1 "ALL" auswählen		0	In das Untermenü "ALL" wechseln
5.	In die Code-Ebene wechseln		0	Anzeige Code C0001 "Setpt setup"
6.	C0094 auswählen		0	Anzeige Code C0094 "User password"
7.	In die Parameter-Ebene wech- seln		PRG	Anzeige "-xxxxx" (Passwortschutz aktiv)
8.	Passwort zurücksetzen			
		A	0	"0" eingeben
		В	SHIFT PRG	Bestätigen
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0094 "User password"

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

Systembusteilnehmer fernparametrieren

Systembusteilnehmer fernparametrieren

Sind Antriebsregler über Systembus (CAN) vernetzt, können Sie von einer zentralen Stelle des Netzwerks alle anderen Systembus-Teilnehmer fernparametrieren.

Dazu benutzen Sie das Menü "Remote para":

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	Menü 3 "Remote para" ausv len	väh-	0000	Mit den Pfeiltasten in das Menü "Remote para" wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		0	Anzeige Code C0370 "CANremot para"
3.	In die Parameter-Ebene wec	hseln	PRG	Anzeige des aktuellen Parameterwerts: "0" = OFF
4. Knotenadresse des Systemb Teilnehmers einstellen, den fernparametrieren möchten		us- Sie		
		A	0	Knotenadresse auswählen Anzeige "Nodexx"
		В	SHIFT PRG	Knotenadresse bestätigen
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		А	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0370 "CANremot para"
6.	Parameter einstellen			Alle Einstellungen werden an den ausge- wählten Systembus-Teilnehmer umgeleitet
7.	Ggf. weitere Systembus-Teil mer fernparametrieren	neh-		"Schleife" wieder bei Schritt 1. beginnen

Vergessen Sie nicht, die Fernparametrierung auszuschalten, nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben:

8.	Menü 3 "Remote para" auswäh- len	0000	Mit den Pfeiltasten in das Menü "Remote para" wechseln		
9.	In die Code-Ebene wechseln	0	Anzeige Code C0370 "CANremot para"		
10.	In die Parameter-Ebene wechseln	PRG	Anzeige der zuletzt aktivierten Knoten- adresse "Nodexx"		
11.	Fernparametrierung ausschalten	Ũ	"0" = OFF einstellen		
Die Fe	Die Fernparametrierung ist beendet				

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Diagnose

Diagnose

Im Menü 6 "Diagnostic" finden Sie in 4 Untermenüs alle Codes für die

- ► Fehlerdiagnose
- Anzeige der Statuswörter
- Überwachung des Antriebs
- Überwachung eines Feldbus-Funktionsmoduls

Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
1	USER-Menu			In C0517 definierte Codes
2	Code list			Alle verfügbaren Codes
		2.1	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 C7999)
		2.2	Para set 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 C1999)
		2.3	Para set 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 C3999)
		2.4	Para set 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 C5999)
		2.5	Para set 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 C7999)
		2.6	Para set FIF	Codes im Funktionsmodul (C1500 C1799) (nur bei bestücktem Funktionsmodul, Application-I/O, Interbus, Profibus-DP, Lecom-B, DeviceNet, CANopen)

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
3	Remote para			Fernparametrierung Nur aktiv mit Funktionsmodul Systembus (CAN)
4	Quick start			Schnelle Inbetriebnahme von Stan- dard-Anwendungen
		4.1	Keypad quick	Funktionskontrolle Frequenz-Sollwert über Keypad (C0140)
		4.2	V/f quick	Lineare U/f-Kennliniensteuerung Frequenz-Sollwert analog über Poten- tiometer, Festsollwerte (JOG) über Klemme wählbar
		4.3	VectorCtrl qu	Vectorregelung Frequenz-Sollwert analog über Poten- tiometer, Festsollwerte (JOG) über Klemme wählbar

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs			Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.		Anzeige	
5	Short setup				 Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen Beachten Sie die unterschiedlichen Tastenfunktionen für den Wechsel vom Untermenü in das Konfigurati- onsmenü! Im PRP so lange drücken, bis "Loading" angezeigt wird: Wechsel in das Konfigurati- onsmenü, die Lenze-Einstel- lung wird geladen Erforderliche Signale werden automatisch verknüpft Sie müssen die Konfiguration anschließend vervollständigen Ø drücken: Wechsel in das Konfigurati- onsmenü, ohne Signale zu ver- knüpfen Sie können bestehende Konfi- gurationen bearbeiten
		Drehzahlregelung in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung"			
		5.1		Speed-Ctrl 0	Frequenz-Sollwert analog über Analo- geingang 1 (AIN1) Frequenz-Istwert digital über Fre- quenzeingang (DFIN)
			5.1.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
			5.1.2	Actual value	Konfiguration Frequenz-Istwert
		5.1	5.1.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
			5.1.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
			5.1.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
		5.2	Speed-Ctrl 1	Frequenz-Sollwert über Parameterka- nal (C0046) Frequenz-Istwert digital über Fre- quenzeingang (DFIN)
		5.2.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.2.2	Actual value	Konfiguration Frequenz-Istwert
		5.2.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
		5.2.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.2.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.3	Speed-Ctrl 3	Frequenz-Sollwert über AIF-Prozeßda- tenkanal (AIF-IN.W1) Frequenz-Istwert digital über Fre- quenzeingang (DFIN)
		5.3.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.3.2	Actual value	Konfiguration Frequenz-Istwert
		5.3.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
		5.3.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.3.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.4	Speed-Ctrl 5	Betrieb mit Funktionsmodul System- bus (CAN) auf FIF Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal (CAN-IN1.W2) Frequenz-Istwert über Prozeßdaten- kanal (CAN-IN1.W3)
		5.4.1	CAN managem	Systembus (CAN)-Kommunikation einrichten
		5.4.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.4.3	Actual value	Konfiguration Frequenz-Istwert
		5.4.4	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
		5.4.5	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.4.6	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung	
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige		
		5.5	Speed-Ctrl 7	Betrieb mit Feldbus-Funktionsmodul auf FIF (DRIVECOM-Steuerung) Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal Frequenz-Istwert über Prozeßdaten- kanal	
		5.5.1	FIF managem	Feldbus-Kommunikation einrichten	
		5.5.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert	
		5.5.3	Actual value	Konfiguration Frequenz-Istwert	
		5.5.4	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler	
		5.5.5	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit	
		5.5.6	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung	
		Drehzahlsteuerung in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung"			
		5.6	OpenLoopV/f 0	Frequenz-Sollwert analog über Analo- geingang 1 (AIN1)	
		5.6.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert	
		5.6.2	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit	
		5.6.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung	
		5.7	OpenLoopV/f 1	Frequenz-Sollwert über Parameterka- nal (C0046)	
			Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert	
			f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit	
		5.7.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung	
		5.8	OpenLoopV/f 3	Frequenz-Sollwert über AIF-Prozeßda- tenkanal (AIF-IN.W1)	
		5.8.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert	
		5.8.2	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit	
		5.8.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung	

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung		
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige			
		5.9	OpenLoopV/f 5	Betrieb mit Funktionsmodul System- bus (CAN) auf FIF Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal (CAN-IN1.W2)		
		5.9.1	CAN managem	Systembus (CAN)-Kommunikation einrichten		
		5.9.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert		
		5.9.3	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit		
		5.9.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung		
		5.10	OpenLoopV/f 7	Betrieb mit Feldbus-Funktionsmodul auf FIF (DRIVECOM-Steuerung) Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal		
		5.10.1	FIF managem	Feldbus-Kommunikation einrichten		
		5.10.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert		
		5.10.3	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit		
		5.10.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung		
		Drehzahlsteuerung in der Betriebsart "Vectorregelung"				
		5.11	Vector-Ctrl 0	Frequenz-Sollwert analog über Analo- geingang 1 (AIN1)		
		5.11.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert		
		5.11.2	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit		
		5.11.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung		
		5.11.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren		
Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
		5.12	Vector-Ctrl 1	Frequenz-Sollwert über Parameterka- nal (C0046)
		5.12.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.12.2	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.12.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.12.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		5.13	Vector-Ctrl 3	Frequenz-Sollwert über AIF-Prozeßda- tenkanal (AIF-IN.W1)
		5.13.1	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
	5.13.2	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit	
	5.3	5.13.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.13.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		5.14	Vector-Ctrl 5	Betrieb mit Funktionsmodul System- bus (CAN) auf FIF Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal (CAN-IN1.W2)
		5.14.1	CAN managem	Systembus (CAN)-Kommunikation einrichten
		5.14.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.14.3	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.14.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.14.5	Motor ident	Motorparameter identifizieren

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
		5.15	Vector-Ctrl 7	Betrieb mit Feldbus-Funktionsmodul auf FIF (DRIVECOM-Steuerung) Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal
		5.15.1	FIF managem	Feldbus-Kommunikation einrichten
		5.15.2	Freq setpt	Konfiguration Frequenz-Sollwert
		5.15.3	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.15.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.15.5	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		Sensorlose D	rehmomentregelung	mit Drehzahlklammerung
		5.16	Torque-Ctrl 0	Drehmoment-Sollwert analog über Analogeingang 1 (AIN1) Drehzahlklammerung über Maximal- frequenz C0011
		5.16.1	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert
		5.16.2	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung
		5.16.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.16.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		5.17	Torque-Ctrl 1	Drehmoment-Sollwert analog über Parameterkanal (C0047) Drehzahlklammerung über Maximal- frequenz C0011
		5.17.1	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert
		5.17.2	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung
		5.17.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.17.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs			Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.		Anzeige	
		5.18		Torque-Ctrl 2	Drehmoment-Sollwert analog über Analogeingang 1 (AIN1) Drehzahlklammerung analog über Analogeingang 2 (AIN2)
			5.18.1	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert
			5.18.2	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung
		-	5.18.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
			5.18.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		5.19		Torque-Ctrl 3	Drehmoment-Sollwert über AIF-Pro- zeßdatenkanal (AIF-IN.W1) Drehzahlklammerung über Maximal- frequenz C0011
		- T	5.19.1	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert
			5.19.2	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung
			5.19.3	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		<u> </u>	5.19.4	Motor ident	Motorparameter identifizieren
		5.20		Torque-Ctrl 5	Betrieb mit Funktionsmodul System- bus (CAN) auf FIF Drehmoment-Sollwert über Prozeß- datenkanal (CAN-IN1.W2) Drehzahlklammerung über Prozeßda- tenkanal (CAN-IN1.W3)
			5.20.1	CAN managem	Systembus (CAN)-Kommunikation einrichten
		L	5.20.2	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert
			5.20.3	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung
			5.20.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
			5.20.5	Motor ident	Motorparameter identifizieren

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung			
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige				
		5.21	Torque-Ctrl 7	Betrieb mit Feldbus-Funktionsmodul auf FIF (DRIVECOM-Steuerung) Drehmoment-Sollwert über Prozeß- datenkanal Drehzahlklammerung über Prozeßda- tenkanal			
		5.21.1	FIF managem	Feldbus-Kommunikation einrichten			
		5.21.2	Torque setpt	Konfiguration Drehmoment-Sollwert			
		5.21.3	flimit	Konfiguration Drehzahlklammerung			
		5.21.4	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung			
		5.21.5	Motor ident	Motorparameter identifizieren			
		Prozeßregelung mit PID-Regler in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteue- rung"					
		5.22	PID-Ctrl 0	Sollwert über Parameterkanal (C0181) Istwert analog über Analogeingang 1 (AIN1)			
		5.22.1	Setpoint	Konfiguration Sollwert			
		5.22.2	Actual value	Konfiguration Istwert			
		5.22.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler			
		5.22.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit			
		5.22.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung			
		5.23	PID-Ctrl 1	Sollwert über Parameterkanal (C0138) Istwert analog über Analogeingang 1 (AIN1)			
		5.23.1	Setpoint	Konfiguration Sollwert			
		5.23.2	Actual value	Konfiguration Istwert			
		5.23.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler			
		5.23.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit			
		5.23.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung			



Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs			Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.		Anzeige	
		5.24		PID-Ctrl 2	Sollwert analog über Analogeingang 1 (AIN1) Istwert analog über Analogeingang 2 (AIN2)
			5.24.1	Setpoint	Konfiguration Sollwert
			5.24.2	Actual value	Konfiguration Istwert
			5.24.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
			5.24.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
			5.24.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.25		PID-Ctrl 3	Sollwert über AIF-Prozeßdatenkanal (AIF-IN.W1) Istwert analog über Analogeingang 1 (AIN1)
			5.25.1	Setpoint	Konfiguration Sollwert
			5.25.2	Actual value	Konfiguration Istwert
			5.25.3	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
			5.25.4	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
			5.25.5	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
		5.26		PID-Ctrl 5	Betrieb mit Funktionsmodul System- bus (CAN) auf FIF Sollwert über Prozeßdatenkanal (CAN-IN1.W2) Istwert über Prozeßdatenkanal (CAN- IN1.W3)
			5.26.1	CAN managem	Systembus (CAN)-Kommunikation einrichten
			5.26.2	Setpoint	Konfiguration Sollwert
			5.26.3	Actual value	Konfiguration Istwert
			5.26.4	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
			5.26.5	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
			5.26.6	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
		5.27	PID-Ctrl 7	Betrieb mit Feldbus-Funktionsmodul auf FIF (DRIVECOM-Steuerung) Frequenz-Sollwert über Prozeßdaten- kanal Frequenz-Istwert über Prozeßdaten- kanal
		5.27.1	FIF managem	Feldbus-Kommunikation einrichten
		5.27.2	Setpoint	Konfiguration Sollwert
		5.27.3	Actual value	Konfiguration Istwert
		5.27.4	PCTRL setup	Konfiguration Prozeßregler
		5.27.5	f limit/ramp	Konfiguration Ausgangsfrequenz, Hochlaufzeit, Ablaufzeit
		5.27.6	Motor param	Konfiguration Motorstrom-Regelung, Motor-Überwachung
6	Diagnostic			Diagnose
		6.1	Fault history	Störungsanalyse mit Historienspei- cher
		6.2	Status words	Anzeige Statuswörter
		6.3	Monit drive	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
		6.4	Monit FIF	Anzeige-Codes, um ein Feldbus-Funk- tionsmodul zu überwachen
7	Param managm			Parametersatzverwaltung
		7.1	Load/Store	Parametersatz-Transfer, Lieferzu- stand wiederherstellen
		7.2	Copy PAR1 ->2	Parametersatz 1 in Parametersatz 2 kopieren
		7.3	Copy PAR1 ->3	Parametersatz 1 in Parametersatz 3 kopieren
		7.4	Copy PAR1 ->4	Parametersatz 1 in Parametersatz 4 kopieren

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
8	Main FB			Konfiguration Funktionsblöcke
		8.1	Cfg NSET1	Sollwert-Verarbeitung
		8.2	Cfg PCTRL1	Prozeßregler
		8.3	Cfg DCTRL1	Interne Regelung
		8.4	Cfg MCTRL1	Motor-Regelung
9	Controller			Konfiguration interner Regelungspa- rameter
		9.1	V/f-Ctrl	U/f-Kennliniensteuerung
		9.2	Vector-Ctrl	Vectorregelung
		9.3	PCTRL setpt	Prozeßregler-Sollwerte
		9.4	PCTRL act val	Prozeßregler-Istwerte
		9.5	PCTRL setup	Prozeßregelung
		9.6	Current setup	Stromgrenzen und Stromregler
		9.7	Setpt setup	Sollwerte
		9.8	Ramp times	Hochlaufzeiten, Ablaufzeiten
		9.9	DCB (DC brk)	Gleichstrombremse
		9.10	Fault monit	Störungsüberwachung, Störungsan- zeige

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige	
10	Terminal I/O			Verknüpfung der Eingänge und der Ausgänge mit internen Signalen und Anzeige der Signalpegel an den Klem- men Typ und Ausstattung des Antriebsreg- lers bestimmen, welche Untermenüs angezeigt werden.
		10.1	AIN1	Analogeingang 1
		10.2	AIN2	Analogeingang 2
		10.3	AOUT1	Analogausgang 1
		10.4	AOUT2	Analogausgang 2
		10.5	DIGIN1/PTC	Digitale Eingänge und PTC-Eingang
		10.6	RELAY1	Relais-Ausgang 1
		10.7	RELAY2	Relais-Ausgang 2
		10.8	DIGOUT1	Digitalausgang 1
		10.9	DIGOUT2	Digitalausgang 2
		10.10	DFIN1	Frequenzeingang
		10.11	DFOUT1	Frequenzausgang
		10.12	MPOT1	Motorpotentiometer-Funktion

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung		
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige			
		Nur bei Grundgeräten ab Softwarestand 2.2 aktiv: Um die Pegel an den Klemmen anzuzeigen, müssen Sie in die Code-Ebene wechseln. Die Pegel der Analogeingänge und Analogausgänge sind be- wertet mit Offset und Verstärkung.				
		10.13	Monit AIN1	Pegel am Analogeingang 1 0 100 % (Bezug C0034)		
		10.14	Monit AIN2	Pegel am Analogeingang 2 0 100 % (Bezug C0034)		
		10.15	Monit AOUT1	Pegel am Analogausgang 1 0 100 % (Bezug Standard-I/O: 10 V) (Bezug Application-I/O: C0424)		
		10.16	Monit AOUT2	Pegel am Analogausgang 2 0 100 % (Bezug C0424)		
		10.17	Monit PTC	Status des PTC-Eingangs 0 ≡ offen, 1 ≡ geschlossen		
		10.18	Monit DIGIN	Status der Digitaleingänge und des Eingangs für Reglersperre X3/28 0 ≡ LOW, 1 ≡ HIGH		
		10.19	Monit DIGOUT	Status der Digitalausgänge und Sta- tus des Schließers der Relaisaus- gänge: 0 ≡ LOW, 1 ≡ HIGH		
11	LECOM/AIF			Konfiguration Betrieb mit Kommu- nikationsmodulen		
		11.1	LECOM setup	Serielle Schnittstelle		
		11.2	AIF setup	Prozeßdaten		
		11.3	Status words	Anzeige Statuswörter		

Lenze

7 Parametrierung 8200 vector/8200 motec Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung	
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige		
12	FIF-systembus			Konfiguration Betrieb mit Funktions- modul Systembus (CAN) und Anzeige des Inhalts der CAN-Objekte Nur aktiv mit Funktionsmodul Sy- stembus (CAN)	
		12.1	CAN managem	CAN-Kommunikationsparameter	
		12.2	Cfg CAN-IN1	CAN-Object 1	
		12.3	Cfg CAN-OUT1	CAN-ODJERT I	
		12.4	Cfg CAN-IN2	CANLObiakt 2	
		12.5	Cfg CAN-OUT2	CAN-ODJEKT 2	
		12.6	Status words	Anzeige Statuswörter	
		12.7	CAN diagn	CAN-Diagnose	
		Nur bei Grundgeräten ab Softwarestand 2.2 aktiv: Um die Inhalte der Datenwörter anzuzeigen, müssen Sie in die Code- Ebene wechseln. Die Inhalte der Datenwörter werden als Hexadezimal- wert angezeigt.			
		12.8	Mon IN1 W1-2	Inhalt der 4 Eingangswörter bzw. der	
		12.9	Mon IN1 W3-4	4 Ausgangsworter des CAN-Objekts 1 Analoge Wörter: 5DC0h = 480 Hz	
		12.10	Mon OUT1 W1-2	Digitale Wörter: Hexadezimale Dar-	
		12.11	Mon OUT1 W3-4	stellung der einzelnen Bits	
		12.12	Mon IN2 W1-2	Inhalt der 4 Eingangswörter bzw. der	
		12.13	Mon IN2 W3-4	4 Ausgangsworter des CAN-Objekts 2 Analoge Wörter: $5DC0h \equiv 480 \text{ Hz}$	
		12.14	Mon OUT2 W1-2	Digitale Wörter: Hexadezimale Dar-	
		12.15	Mon OUT2 W3-4	stellung der einzelnen Bits	

Parametrierung 8200 vector/8200 motec 7 Menüstruktur

Hauptmenü		Untermenüs		Beschreibung		
Nr.	Anzeige	Nr.	Anzeige			
13	FIF-field bus			Konfiguration Betrieb mit Feldbus- Funktionsmodulen und Anzeige des Inhalts der Prozeßdatenwörter Nur aktiv mit Feldbus-Funktionsmo- dul		
		13.1	Identify	Anzeige Softwarestand und Typ Feld- bus-Funktionsmodul		
		13.2	FIF managem	FIF-Kommunikationsparameter		
		13.3	POW setup	Prozeßdaten vom Master zum Feld- bus-Funktionsmodul		
		13.4	PIW setup	Prozeßdaten vom Feldbus-Funktions- modul zum Master		
		13.5	Com.err setup	Überwachung der Kommunikation		
		Um die Inhalte der Datenwörter anzuzeigen, müssen Sie in die Code- Ebene wechseln. Die Inhalte der Datenwörter werden als Dezimalwert angezeigt.				
		13.6	Monit PIW	Anzeige Prozeßdaten vom Feldbus- Funktionsmodul zum Master		
		13.7	Monit POW	Anzeige Prozeßdaten vom Master zum Feldbus-Funktionsmodul		
		13.8	Monit FIF-IN	Anzeige Prozeßdaten vom Feldbus- Funktionsmodul zum Antriebsregler		
		13.9	Monit FIF-OUT	Anzeige Prozeßdaten vom Antriebs- regler zum Feldbus-Funktionsmodul		
14	Motor/Feedb.			Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung		
		14.1	Motor data	Motordaten		
		14.2	Feedback DFIN	Frequenzeingang DFIN, Geber		
15	Identify			Identifizierung		
		15.1	Drive	Softwarestand Antriebsregler		
		15.2	Keypad	Softwarestand Keypad		
		15.3	FIF module	Softwarestand und Typ Funktionsmo- dul		

8 Parametrierung Reihe 9300

Parameter ändern und speichern

Parameter ändern und speichern

Alle Parameter, mit denen Sie den Antriebsregler parametrieren oder überwachen können, sind in sogenannten Codes gespeichert. Die Codes sind numeriert und in der Dokumentation mit einem "C" gekennzeichnet. In einigen Codes sind die Parameter in numerierten "Subcodes" gespeichert, damit die Parametrierung übersichtlich bleibt (z. B.: C0517 User-Menü).

Die Codes sind ausführlich beschrieben im Systemhandbuch des Antriebsreglers.



Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	Menü auswählen		0000	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechsel	n	0	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		00	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wech- seln		(FRG)	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP 1)	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	00	Cursor unter die zu ändernde Ziffer be- wegen
	В		00	Ziffer ändern
				Ziffer schnell ändern

Parametrierung Reihe 9300 Parameter ändern und speichern 8

Schrit	t	Schritt		Aktion
7.	Geänderten Parameter über- nehmen			
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		Shift (PRG)	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige 🕀		-	Der Parameter wurde sofort übernom- men
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN 1)	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechsel	n		
		Α	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Para- meter
10.	Weitere Parameter ändern	I		"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter spei- chern			
		A	0000	lm Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen
		В	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready"
	Parametersatz auswäh- len, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	С	0	Als Parametersatz 1 speichern: ⇔ "1" "Save PS1" einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇔ "2" "Save PS2" einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇔ "3" "Save PS3" einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇔ "4" "Save PS4" einstellen
		D	Shift (PRG	Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Ein- stellungen dauerhaft im gewählten Para- metersatz gespeichert.

Lenze

8 Parametrierung Reihe 9300

Parametersatz laden

Schritt			Tastenfolge	Aktion
12.	12. In die Code-Ebene wechseln			
			PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0003 "PAR SAVE"
13.	Parameter für anderen Parame- tersatz einstellen			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

Die Funktion der Taste I ist programmierbar:

C0469 = 1: Reglersperre

C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.



Gefahr!

- Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
 - Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- Benutzen Sie als Quelle f
 ür die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Parametrierung Reihe 9300 Parametersatz laden 8

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	0000	Im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen
		В	(PRG)	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default" Wenn Sie den Auslieferungszustand wie- derherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswäh- len, der geladen werden soll	C	0	Parametersatz 1 laden: ⇔ "1" "Load PS1" einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇔ "2" "Load PS2" einstellen
			Parametersatz 3 laden: ⇔ "3" "Load PS3" einstellen	
				Parametersatz 4 laden: ⇔ "4" "Load PS4" einstellen
		D	Shift (PRG	"RDY" erlischt. Der Parametersatz ist voll- ständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn "RDY" wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechsel	n		
		А	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0002 "PAR LOAD"
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellun- gen des geladenen Parametersatzes

Lenze

8 Parametrierung Reihe 9300

Parametersätze übertragen

Parametersätze übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü "Load/Store":



Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand "LOW" haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

 Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Parametrierung Reihe 9300 Parametersätze übertragen 8

Schrit	t		Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 ar schließen	1-		
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	lm Menü "Load/Store" C00 auswählen	03	0000	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/ Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswäh- len.
4.	In die Parameter-Ebene we seln	ch-	PRG	Anzeige "0" und "READY"
5. Alle Parametersätze in das pad kopieren	Key-		Die im Keypad gespeicherten Einstellun- gen werden überschrieben.	
			0	"11" "Save extern" einstellen
6.	Kopieren starten		Shif) (PRG)	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Pa- rameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" nach ca. einer Minute er- lischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechsel	n		
		А	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0003 und "PAR SAVE"
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 e fernen	ent-		

8 Parametrierung Reihe 9300

Parametersätze übertragen

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schrit	t	Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 an- schließen		
2.	Regler sperren		Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen		Alle Steuerklemmen haben den definier- ten Zustand "LOW".
4.	lm Menü "Load/Store" C0002 auswählen	0000	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/ Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswäh- len.
5.	In die Parameter-Ebene wech- seln	PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion aus- wählen		Die im Grundgerät gespeicherten Einstel- lungen werden überschrieben.
	 Alle verfügbaren Parameters. EEPROM des Grundgerätes ko erhaft speichern. 	ätze in das opieren und dau-	 Der vor dem Kopieren aktive Para- metersatz wird überschrieben. Die Parameter sind nach dem Kopie- ren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspei- cher laden. ⁽¹¹⁾ 50
		0	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	 Einzelne Parametersätze in d des Grundgerätes kopieren. 	en Arbeitsspeicher	
		0	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇔ "11" "Load ext PS1" einstellen
			Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇔ "12" "Load ext PS2" einstellen
			Parametersatz 3 in den Arbeitsspei- cher kopieren: ⇔ "13" "Load ext PS3" einstellen
			Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇔ "14" "Load ext PS4" einstellen

Parametrierung Reihe 9300 Parametersätze übertragen 8

Schrit	t	Tastenfolge	Aktion
7.	Kopieren starten	Shift (PRC)	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Pa- rameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausge- wählten Parametersätze in das Grundge- rät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln		
	A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
	В	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	 Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden. 	0000	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/ Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswäh- len und Inhalt des Arbeitsspeichers dau- erhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken		
11.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstel- lungen.

8 Parametrierung Reihe 9300

Passwortschutz aktivieren/aufheben

Passwortschutz aktivieren/aufheben

Hinweis!

- Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben.
 Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü "USER-Menu" aus- wählen		0000	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechsel	n	0	Anzeige Code C0051 "MCTRL-NACT"
3.	C0094 auswählen		0	Anzeige Code C0094 "Password"
4.	In die Parameter-Ebene wech- seln		PRG	Anzeige "0" = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		Α	0	Passwort auswählen (1 9999)
		В	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechsel	n		
		А	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0094 und "Password"
7.	In das Menü "USER-Menu" wechseln		000	

Passwortschutz aktivieren

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.

Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit 💷 🕮 bestätigen.

Parametrierung Reihe 9300 Passwortschutz aktivieren/aufheben 8

Passwortschutz aufheben

Schritt		Tastenfolge	Aktion	
1.	Im User-Menü in die Code- Ebene wechseln		0	
2.	C0094 auswählen		0	Anzeige Code C0094 "Password"
3.	In die Parameter-Ebene wech- seln		PRG	Anzeige "9999" = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		А	Ũ	Gültiges Passwort einstellen
		В	Shift (PRG)	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die er- neute Eingabe des Passworts aufgeho- ben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		Α	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		В	PRG	Anzeige C0094 und "Password"
Des Deseuventre bester interiet interte enforce alle Adamie ein deutie des fast europeraties				

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

8 Parametrierung Reihe 9300

Diagnose

Diagnose

Im Menü "Diagnostic" finden Sie in den zwei Untermenüs "Actual info" und "History" alle Codes für die

- Überwachung des Antriebs
- Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung				
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwi- schen Keypad und Antriebsregler				
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inh	nalt von C0168/1)			
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung	(Inhalt von C0168/1)			
4	Besondere Gerätezustände:					
		Einschaltsperre				
5	Quelle für Reglersperre (Gleichz	eitig wird der We	ert von C0004 angezeigt):			
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28			
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1			
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI				
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP				
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)			
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)			
	STP6	C0040				
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):					
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.				
	QSP-C0135	Bedienmodul or	der LECOM A/B/LI			
	QSP-AIF	INTERBUS oder	r PROFIBUS-DP			
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)			
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)			
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung	g (Inhalt von C0168/1)			
8	xxxx	Wert unter C00	04			

Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung		
Anzeige	Anzeige			
USER-Menu		In C0517 definierte Codes		
Code list		Alle verfügbaren Codes		
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 C7999)		
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 C1999)		
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 C3999)		
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 C5999)		
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 C7999)		
Load/Store		Parametersatzverwaltung Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen		
Diagnostic		Diagnose		
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen		
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher		
Short setup		Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen Konfiguration des User-Menü Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler,)		
Main FB		Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke		
	NSET	Sollwert-Verarbeitung		
	NSET-JOG	Festsollwerte		
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber		
	MCTRL	Motor-Regelung		
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung		
	DCTRL	Interne Regelung		

8 Parametrierung Reihe 9300 Menüstruktur

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung	
Anzeige	Anzeige		
Terminal I/O		Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen	
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1	
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2	
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1	
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2	
	DIGIN	Digitale Eingänge	
	DIGOUT	Digitale Ausgänge	
	DFIN	Leitfrequenzeingang	
	DFOUT	Leitfrequenzausgang	
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)	
Controller		Konfiguration interner Regelungsparameter	
	Speed	Drehzahlregler	
	Current	Stromregler oder Momentenregler	
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)	
Motor/Feedb.		Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückfüh- rung	
	Motor adj	Motordaten	
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme	
Monitoring		Konfiguration der Überwachungsfunktionen	
LECOM/AIF		Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen	
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle	
	AIF interface	Prozessdaten	
	Status word	Anzeige Statuswörter	

Parametrierung Reihe 9300 8 Menüstruktur

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung		
Anzeige	Anzeige			
System bus		Konfiguration Systembus (CAN)		
	Management	CAN-Kommunikationsparameter		
	CAN-IN1	CAN Objekt 1		
	CAN-OUT1	CAN-ODJEKT 1		
	CAN-IN2	CAN-Object 2		
	CAN-OUT2	CAN-ODJERT 2		
	CAN-IN3	CAN Objekt 2		
	CAN-OUT3	CAIN-ODJERES		
	Status word	Anzeige Statuswörter		
	FDO	Freie digitale Ausgänge		
	Diagnostic	CAN-Diagnose		
FB config		Konfiguration Funktionsblöcke		
Func blocks		Parametrierung Funktionsblöcke Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktions- blöcke		
FCODE		Konfiguration Freie Codestellen		
Identify		Identifizierung		
	Drive	Softwarestand Grundgerät		
	Op Keypad	Softwarestand Keypad		

Legend for fold-out page			
Pos.	Description	Detailed information	
Α	Status displays of the standard device		
В	Acceptance of parameters		
С	Active level		
D	Short text		
Ε	Code number or menu number 1)	LL /3	
F	Subcode number or submenu number 1)		
G	Parameter value		
Η	Cursor		
1	Function keys	🕮 76	
J	Nameplate	🕮 70	

 The display of menu numbers or submenu numbers is only active if standard devices of the 8200 vector or 8200 motec series are used

Contents i

1	About this documentation Conventions used Notes used	64 65 66
2	Safety instructions Residual hazards	68 68
3	Product description Function	69 69 69 70
4	Technical data Dimensions Operating conditions	71 71 71
5	Mechanical installation	72
6	Operation Description of the display elements Descripton of the function keys	73 73 76
7	Parameterisation 8200 vector/8200 motec Change and save parameters Transmit parameter sets Restoring default (as delivered) settings Activation/deactivation of password protection Remote parameterisation of system bus devices Diagnostics Menu structure	77 79 83 85 87 88 89
8	Parameterisation 9300 series	106 108 110 114 116 117

Lenze

About this documentation 1

Contents

This documentation provides ...

- Information about the mechanical installation of the automation module:
- Information about the operation and parameterisation of the automation module;
- Safety instructions that must be observed;
- Information about the versions of the standard Lenze devices to be used:
- Technical data

Validity information

The information given in this documentation is valid for the following devices:

Automation module	Type designation	From hardware version	From software version
Keypad XT	EMZ9371BC	3A	20
Keypad XT with diagnosis terminal	E82ZBBXC	3A	20

Target group

This documentation is intended for persons who install and commission the described product according to the project requirements.



Documentation and software updates for further Lenze products can be found on the Internet in the "Services & Downloads" area under

http://www.Lenze.com

Conventions used

This documentation uses the following conventions to distinguish between different types of information:

Type of information	Identification	Examples/notes
Numbers		
Decimal separator	Point	The decimal point is used throughout this documentation. Example: 1234.56
Symbols		
Page reference		Reference to another page with additional information Example: 🛄 16 = see page 16



1 About this documentation

Notes used

Notes used

The following pictographs and signal words are used in this documentation to indicate dangers and important information:

Safety instructions

Structure of safety instructions:



Danger!

(characterises the type and severity of danger)

Note

(describes the danger and gives information about how to prevent dangerous situations)

Pictograph and signal word	Meaning
Danger!	Danger of personal injury through dangerous electrical voltage. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
Danger!	Danger of personal injury through a general source of danger. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
STOP Stop!	Danger of property damage. Reference to a possible danger that may result in property damage if the corresponding measures are not taken.

About this documentation 1 Notes used

Application notes

Pictograph and signal word	Meaning
Note!	Important note to ensure troublefree operation
-`@ Tip!	Useful tip for simple handling
•	Reference to another documentation



2 Safety instructions Residual hazards

Residual hazards

Observe the safety instructions and residual hazards in the documentation of the basic controller.



Danger!

Parameter set transmission to basic controllers of the 9300 series

During the parameter transmission from the keypad to the basic controller the control terminals can adopt undefined states!

Therefore the plugs X5 and X6 must be disconnected from the controller. This ensures that the basic controller is inhibited and all control terminals have the defined state "LOW".



Note!

Do not remove the keypad from the basic controller as long as "BUSY" is indicated on the display, otherwise the basic controller indicates a fault message!

Product description 3 Function

Function

You can use the keypad to communicate with the standard Lenze devices. You can

- set parameters
- control (e.g. disable and enable)
- display operating data
- stipulate setpoints
- transfer parameter sets to other standard devices



Note!

You can connect the keypad to the standard device or remove it from the standard device even while the drive is running.

Application as directed

The automation module ...

▶ is an accessory that can be used with the following standard Lenze devices:

Product series	Device identification	From hardware version
Frequency inverter	8200 vector	Vx14
	8200 motec	Vx14
	9300 vector	1x1x
Servo inverter	9300	1x1x
	ECSxS, ECSxP, ECSxM	1x3x
Drive PLC	Drive PLC	1x20
	Servo PLC	1x1x
	ECSxA	1x1x
Motor starter	starttec	xx02
Power supply modules	ECSxE	1x2x

Any other use shall be deemed inappropriate!

3 Product description Identification

Identification





Dimensions

	RDY Imax Imax Fail SHPRG + Meas ØØ5Ø ØØ 50.00 HZ M C T R L - N O U T O Edif Edif O Edif Edif O Edif Edif Edif Edif Edif Edif Edif	
		9371BC011
a	60 mm	

- b 73.5 mm
- c 15 mm

Operating conditions

Ambient conditions

Climate

	Storage	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 to +60 °C)
	Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 to +70 °C)
	Operation	Corresponding to the data of the Lenze standard device used (see documentation of the standard device).	
	Pollution	EN 61800-5-1	Degree of pollution 2
Degree of protection IP20 (protection against accidental contact according to NEMA 250		nst accidental contact according to NEMA 250 type 1)	

Lenze

5 Mechanical installation



- ① Connect the keypad to the AIF interface on the front of the standard device. You can also connect or remove the keypad during operation.
- ② As soon as the keypad is supplied with voltage, it carries out a short self test.
- ③ The keypad is ready for operation if the operating level is displayed:
 - A Current status of the standard device
 - B Display of the output frequency of the inverter (the parameter to be displayed can be selected in C0517/1)
 - C Active error message or additional status message
 - D Current value in % (the operating status to be displayed can be selected in C0004)
- ④ Press 📾 to quit the operating level.


Operation 6 Description of the display elements



Description of the display elements

Display	Meaning	Explanation			
RDY	Ready for operation				
IMP	Active pulse inhibit	Power outputs are inhibited			
Imax	Set current limit exceeded in motor or generator mode				
Mmax	Speed controller 1 in the limitation	Drive is torque-controlled (Only active when operated with standard devices of the 9300 series)			
Fail	Active fault				

Lenze

6 **Operation** Description of the display elements

В	Acceptance of parameters						
	Display	Meaning	Explanation				
	⇒	Parameter is accepted immediately	Standard device starts working with the new parameter value immediately				
	SHPRG →	Parameter must be confirmed with	Standard device starts working with the new parameter value after confirmation				
	SHPRG	In case of controller inhibit, parameter must be confirmed with STR (RG)	Standard device starts working with the new parameter value after the controller has been re-enabled				
	None	Display parameters	Cannot be changed				
С	Active level						
	Display	Meaning	Explanation				
	Menu	Menu level active	Select main menu and submenus				
	Code	Code level active	Select codes and subcodes				
	Para	Parameter level active	Change parameters in codes or subcodes				
	None	Operating level active	Display operating parameters				
D	Short text						
	Display	Meaning	Explanation				
	Alphanumeric	Contents of menus, meanings of codes and parameters					
		In the operating level display of C0004 in % and in the active fault					
Е	Number						
	Active level	Meaning	Explanation				
	Menu level	Menu number	Only active if standard devices of the 8200 vector or 8200 motec series are used				
	Code level	Four-digit code number					

Operation 6 Description of the display elements

F	Number						
	Active level	Meaning	Explanation				
	Menu level	Submenu number	Only active if standard devices of the 8200 vector or 8200 motec series are used				
	Code level	Two-digit subcode number					
G	Parameter value						
		Parameter value including unit					
Н	Cursor						
		In the parameter level, the digit above the cursor can be changed d					
	Function keys						
		See the following table for description					



6 Operation

Descripton of the function keys

Descripton of the function keys

Note!

Shortcuts with SHEP:

Press and hold the Imp key, then press a second key.

Кеу	Function					
	Menu level	Code level	Parameter level	Operating level		
PRG		Change to the parameter level	Change to the operating level	Change to the code level		
Shift (PRG)	Load predefined configurations in the "Short setup" menu		Accept parameters if SHPRG → or SHPRG are displayed			
0	Change between Change the code number		Change the digit via cursor			
Shift () Shift ()	Quick change between menu items Quick change of code number		Quick change of digit via cursor			
0	Change between ma	in menu, submenus,	Cursor to the right			
0	and code level		Cursor to the left			
RUN	Deactivate the function of the 🚥 key, the LED in the key goes out					
STOP	Inhibit the controller, the LED in the key is lit					
	Reset the fault (TRIP reset):	 Eliminate the cau Press STOP Press RUN 	se of malfunction			

1) Only active if standard devices of the 8200 vector or 8200 motec series are used

Change and save parameters

Change and save parameters

All parameters for controller setting or monitoring are saved in codes. The codes are numbered and labelled in the documentation with a "C". Some codes store the parameters in numbered "subcodes", so that a clear parameter setting is ensured (e. g.: C0517 User menu).

The codes are described in detail in the system manual of the drive controller.



Note!

The settings made in the menus are always saved to parameter set 1.

Two menus can be used to save settings to the parameter sets 2, 3, or 4:

- "Code list" in menu 2 provides direct access to all available codes.
- Using "Param managm" in menu 7, parameter set 1 can be copied to all other parameter sets.
 - Please note that your own basic settings will be overwritten by the settings of parameter set 1 during the process of copying!

Change and save parameters

Step			Key sequence	Action
1.	Select menu		0000	Select the desired menu using the arrow keys
2.	Change to the code level		0	Display of the first code in the menu
3.	Select code or subcode		00	Display of the current parameter value
4.	Change to the parameter	level	PRG	
5.	Inhibit the controller if SH is displayed	PRG	STOP	The drive coasts
6.	Change parameters			
		A	00	Move the cursor under the digit to be changed
		В	00	Change the digit
				Quick change of digit
7.	Accept the changed paran	neter		
	Display of SHPRG or SHPRG →		Shift (PRG)	Confirm the change to accept the parameter OK is displayed
	is disp	-) layed	-	The parameter has been accepted immediately
8.	Enable the controller if necessary		RUN	The drive restarts
9.	Change to the code level			
		А	PRG	The operating level is displayed
		В	PRG	The code with the changed parameter is displayed
10.	Change more parameters			Start again with step 1. or step 3.

Transmit parameter sets

The keypad enables you to copy parameter settings from one standard device to another. Use "Param managm" in menu 7 for this purpose:

Copy parameter sets from the standard device to the keypad

Step		Key sequence	Action		
1.	Connect the keypad to standard device 1				
2.	Inhibit the controller	STOP	The drive coasts		
3.	Select the "Load/Store" submenu 7.1 in the "Param managm" menu 7	0000	Change to the "Load/Store" submenu using the arrow keys		
4.	Change to the code level	0	"Param managm" is displayed in C0002		
5.	Change to the parameter level	PRG	"0" and "READY" are displayed		
6.	Select the correct copy function		The settings stored in the keypad are overwritten.		
	Copy all available parameter sets (PAR1 PAR4, FPAR1 if applicable) into the keypad:				
	 Standard device with function module Application I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copy PAR1 PAR4 and FPAR1: ⇔ Set "80" "F1&PAR1-4->Key"		
	 Standard device with all other function modules 		Copy PAR1 PAR4: ⇔ Set "20" "PAR1-4->Keypad"		
	 Only copy the module-specific parameter set FPAR1 to the keypad: 				
	 Only possible for standard devices with function module INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen: 	0	Copy FPAR1: ⇔ Set "50" "FPAR1->Keypad"		

Lenze

Transmit parameter sets

Step			Key sequence	Action
7.	Start copying		Shift (Erg)	The selected parameter sets are copied to the keypad. "SAVING" is displayed. If "SAVING" goes out, the copying process has been completed.
8.	Change to the code level			
		А	PRG	The operating level is displayed
		В	PRG	"Param managm" is displayed in C0002
9.	Enable the controller		RUN	The drive restarts
10.	Remove the keypad from standard device 1			

Transmit parameter sets

Copy parameter sets from the keypad to the standard device

Step		Key sequence	Action			
1.	Connect the keypad to standard device 2					
2.	Inhibit the controller	STOP	The drive coasts			
3.	Select the "Load/Store" submenu 7.1 in the "Param managm" menu 7	0000	Change to the "Load/Store" submenu using the arrow keys			
4.	Change to the code level	0	"Param managm" is displayed in C0002			
5.	Change to the parameter level	PRG	"0" and "READY" are displayed			
6.	Select the correct copy function		The settings stored in the standard device or in the function module are overwritten.			
	 Copy all available parameter sets (PAR1 PAR4, FPAR1 if applicable) into the standard device: 					
	 Standard device with function module Application I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copy PAR1 PAR4 and FPAR1: ⇔ Set "70" "Key->F1&PAR1-4"			
	 Standard device with all other function modules 		Copy PAR1 PAR4: ⇔ Set "10" "Keypad->PAR1-4"			
	Only copy the module-specific parameter set FPAR1 to the function module:					
	 Only possible for standard devices with function module INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen: 	0	Copy FPAR1: ⇔ Set "40" "Keypad->FPAR1"			

Transmit parameter sets

Step			Key sequence	Action		
	• Copy individual parameter sets (PARx and, if applicable, FPAR1) to the standard device:					
	 Standard device with function module Application 1/0 	0	Copy PAR1 and FPAR1: ⇔ Set "71" "Key->FP1&PAR1"			
	INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen			Copy PAR2 and FPAR1: ⇔ Set "72" "Key->FP1&PAR2"		
				Copy PAR3 and FPAR1: ⇔ Set "73" "Key->FP1&PAR3"		
				Copy PAR4 and FPAR1: ⇔ Set "74" "Key->FP1&PAR4"		
	 Standard device including all other function modules or standard device without any function modules 			Copy PAR1: ⇔ Set "11" "Keypad->PAR1"		
				Copy PAR2: ⇔ Set "12" "Keypad->PAR2"		
				Copy PAR3: ⇔ Set "13" "Keypad->PAR3"		
				Copy PAR4: ⇔ Set "14" "Keypad->PAR4"		
7.	Start copying		Shif) (PRG)	The selected parameter sets are copied to the standard device or to the function module. "LOADING" is displayed. If "LOADING" goes out, the copying process has been completed.		
8.	Change to the code level					
		Α	PRG	The operating level is displayed		
		В	PRG	"Param managm" is displayed in C0002		
9.	Enable the controller		RUN	The drive restarts		

Restoring default (as delivered) settings

Restoring default (as delivered) settings

Step		Key sequence	Action
1.	Connect the keypad to the standard device		
2.	Inhibit the controller	STOP	The drive coasts
3.	Select the "Load/Store" submenu 7.1 in the "Param managm" menu 7	0000	Change to the "Load/Store" submenu using the arrow keys
4.	Change to the code level	0	"Param managm" is displayed in C0002
5.	Change to the parameter level	PRG	"0" and "READY" are displayed
6.	Select the correct copy function		The settings stored in the standard device or in the function module are overwritten.
	Load parameter sets (PARx) in	nto the standard de	vice:
	 Restore the delivery status in the selected parameter set of the standard device 	0	Load PAR1: ⇔ Set "1" "Keypad->PAR1"
			Load PAR2: ⇔ Set "2" "Keypad->PAR2"
			Load PAR3: ⇔ Set "3" "Keypad->PAR3"
			Load PAR4: ⇔ Set "4" "Keypad->PAR4"
	• Load the parameter set (FPAR	1) into the fieldbus	function module:
	 Restore the delivery status in the fieldbus function module 	0	Load FPAR1 ⇔ Set "31" "Keypad->FPAR1"

Parameterisation 8200 vector/8200 motec Restoring default (as delivered) settings 7

Step			Key sequence	Action
	• Load parameter sets (P	ARx ar	nd FPAR1):	
	 Restore the delivery status in the selected parameter set of the standard device and the fieldbus function module 		0	Load PAR1 and FPAR1 ⇔ Set "61" "Key->FP1&PAR1"
				Load PAR2 and FPAR1 ⇔ Set "62" "Key->FP1&PAR2"
				Load PAR3 and FPAR1 ⇔ Set "63" "Key->FP1&PAR3"
				Load PAR4 and FPAR1 ⇔ Set "64" "Key->FP1&PAR4"
7.	Start copying		Shif) (PRG)	The selected parameter sets are loaded into the standard device or into the function module. "LOADING" is displayed. If "LOADING" goes out, the loading process has been completed.
8.	Change to the code level			
		А	PRG	The operating level is displayed
		В	PRG	"Param managm" is displayed in C0002
9.	Enable the controller		RUN	The drive restarts

Activation/deactivation of password protection

1 Note!

- If the password protection is activated (C0094 = 1 ... 9999) only the user menu can be freely accessed.
- ▶ To get into the other menus you must enter the password first.
- Please observe that also the password-protected parameters will be overwritten when parameter sets are transferred to other controllers. The password will be transferred, too.
- Do not forget your password! If you cannot remember the password, it can only be reset via PC or a bus system.

Step			Keys	Action
1.	Select the submenu 2.1 "ALL" in the menu 2		0000	Change to the submenu "ALL" with the arrow keys
2.	Change to the code level		0	Display of code C0001 "Setpt setup"
3.	Select C0094		0	Display of code C0094 "User password"
4.	Change to parameter level		PRG	Display "0" (no password protection)
5.	Set password			
		А	0	Select password (1 9999)
		В	SHIFT PRG	Confirm password
6.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of operation level
		В	PRG	Display of C0094 and "User password"
7.	Change to menu 1 "USER menu"		000	

Activation of password protection

The password protection is active now:

- Every time you want to leave the user menu, "Enter password" is displayed.
- If you enter the correct password and confirm it with III (III) (III) all menus are freely accessible again.

Activation/deactivation of password protection

Remove password protection

		Keys	Action
Leave the user menu		0	
The password is demande	d		"Enter password" is displayed
Enter password			
	А	0	Enter stored password
	В	SHIFT PRG	Confirm password
Select the submenu 2.1 "ALL" in the menu 2		0	Change to the submenu "ALL"
Change to the code level		0	Display of code C0001 "Setpt setup"
Select C0094		0	Display of code C0094 "User password"
Change to parameter level		PRG	Display of "-xxxxx" (password protection is active)
Reset password			
	А	0	Enter "0"
	В	SHIFT PRG	Confirm
9. Change to the code level			
	А	PRG	Display of operation level
	В	PRG	Display of C0094 "User password"
	Leave the user menu The password is demande Enter password Select the submenu 2.1 "A the menu 2 Change to the code level Select C0094 Change to parameter leve Reset password Change to the code level	Leave the user menu The password is demanded Inter password Select the submenu 2.1 " A B Select C0094 Change to the code level Reset password Reset password Change to the code level Change to the code level B Change to the code level Change to the code level B Change to the code level Change to	Keys Leave the user menu © The password is demanded I The password is demanded I Enter password A A © Select the submenu 2.1 Var © Shere the code level © Select C0094 Change to the code level Ø Reset password I Reset password A I I A © I I I I I I

The password protection has been cancelled now. All menus are freely available again.

Remote parameterisation of system bus devices

If controllers are networked via system bus (CAN) it is possible to remotely parameterise all other system bus participants from one central place of the network.

For this purpose use the menu "Remote para":

Step			Keys	Action
1.	Select menu 3 "Remote para"		0000	Change to the menu "Remote para" with the arrow keys
2.	Change to the code level		0	Display of code C0370 "CANremot para"
3.	Change to parameter leve	I	PRG	Display of the current parameter value: "0" = OFF
4.	Set the node address of th system bus participant yo want to parameterise	e u		
		A	0	Select node address Display of "Nodexx"
		В	SHIFT PRG	Confirm node address
5.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of operation level
		В	PRG	Display of C0370 "CANremot para"
6.	Set parameters			All settings are directed to the selected system bus participant
7.	Parameterise remotely other system bus participants, if necessary			Restart "loop" at step 1.
Do no	t forget to switch off the re	emote	parameter setting a	fter having completed the settings:
8.	Select menu 3 "Remote para"		0000	Change to the menu "Remote para" with the arrow keys
9.	Change to the code level		0	Display of code C0370 "CANremot para"
10.	Change to parameter level		PRG	Display of the node address "Nodexx" activated last
11.	Switch off the remote parameter setting		O	Set "0" = OFF
The re	emote parameter setting is	compl	eted	

7 Parameterisation 8200 vector/8200 motec Diagnostics

Diagnostics

In menu 6 "Diagnostic" you will find in 4 submenus all codes for

- ► Fault diagnostics
- Status word display
- Drive monitoring
- Fieldbus function module monitoring

Menu structure

For simple, user-friendly operation, the codes are clearly arranged in function-related menus:

Main menu		Submenus		Description
No.	Display	No.	Display	
1	USER menu			Codes defined in C0517
2	Code list			All available codes
		2.1	All	All available codes listed in ascending order
		2.2	Para set 1	Codes in parameter set 1
		2.3	Para set 2	Codes in parameter set 2
		2.4	Para set 3	Codes in parameter set 3
		2.5	Para set 4	Codes in parameter set 4
		2.6	Para set FIF	Codes in function module (only for assembled function modules, application I/O, Interbus, Profibus-DP, Lecom-B, DeviceNet, CANopen)
3	Remote para			Remote parameterisation Only active with the system bus function module (CAN)
4	Quick start			Quick commissioning of standard applications
		4.1	Keypad quick	Function control Frequency setpoint via keypad
		4.2	V/f quick	Linear V/f characteristic control Analog selection of frequency setpoint via potentiometer and of fixed setpoints (JOG) via terminal possible
		4.3	VectorCtrl qu	Vector control Analog selection of frequency setpoint via potentiometer and of fixed setpoints (IOG) via terminal possible

Lenze

Mai	n menu	Submenus		Description			
No.	Display	No.	Display				
5	Short setup			Quick configuration of predefined applications			
				 Please note the different key functions for changing from the submenu to the configuration menu! Press Gim GB until "Loading" is displayed: Change to the configuration menu, the Lenze setting is loaded Required signals are linked automatically You need to complete the configuration afterwards Press O: Change to the configuration menu without linking the signals Available configurations can be edited 			
		Speed control in the "V/f characteristic control" operating mode					
		5.1	Speed-Ctrl 0	Analog selection of frequency setpoint via analog input 1 (AIN1) Digital selection of frequency setpoint via frequency input (DFIN)			
		5.1.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration			
		5.1.2	Actual value	Actual frequency value configuration			
		5.1.3	PCTRL setup	Process controller configuration			
		5.1.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration			
		5.1.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration			

Menu structure

Mair	n menu	Submenus			Description
No.	Display	No.		Display	
		5.2		Speed-Ctrl 1	Frequency setpoint via parameter channel (C0046) Digital selection of frequency setpoint via frequency input (DFIN)
		5	5.2.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
		5	5.2.2	Actual value	Actual frequency value configuration
		5	5.2.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5	5.2.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5	5.2.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.3		Speed-Ctrl 3	Frequency setpoint via AIF process data channel (AIF-IN.W1) Digital selection of frequency setpoint via frequency input (DFIN)
		5	5.3.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
		5	5.3.2	Actual value	Actual frequency value configuration
		5	5.3.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5	5.3.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5	5.3.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.4		Speed-Ctrl 5	Operation with the system bus (CAN) function module on FIF Frequency setpoint via process data channel (CAN-IN1.W2) Actual frequency value via process data channel (CAN-IN1.W3)
		5	5.4.1	CAN managem	Set up system bus (CAN) communication
		5	5.4.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
		5	5.4.3	Actual value	Actual frequency value configuration
		5	5.4.4	PCTRL setup	Process controller configuration
		5	5.4.5	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5	5.4.6	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration

Main menu	Submenus		Description
No. Display	No.	Display	
	5.5	Speed-Ctrl 7	Operation with the fieldbus function module on FIF (DRIVECOM control) Frequency setpoint via process data channel Actual frequency value via process data channel
	5.5.1	FIF managem	Set up fieldbus communication
	5.5.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
	5.5.3	Actual value	Actual frequency value configuration
	5.5.4	PCTRL setup	Process controller configuration
	5.5.5	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
	5.5.6	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
	Speed contro	ol in the "V/f character	istic control" operating mode
	5.6	OpenLoopV/f 0	Analog selection of frequency setpoint via analog input 1 (AIN1)
	5.6.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
	5.6.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
	5.6.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
	5.7	OpenLoopV/f 1	Frequency setpoint via parameter channel (C0046)
	5.7.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
	5.7.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
	5.7.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
	5.8	OpenLoopV/f 3	Frequency setpoint via AIF process data channel (AIF-IN.W1)
	5.8.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
	5.8.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
	5.8.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration

Lenze

Menu structure

Main menu		Submenus			Description
No.	Display	No.		Display	
		5.9		OpenLoopV/f 5	Operation with the system bus (CAN) function module on FIF Frequency setpoint via process data channel (CAN-IN1.W2)
			5.9.1	CAN managem	Set up system bus (CAN) communication
			5.9.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
			5.9.3	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
			5.9.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.10		OpenLoopV/f 7	Operation with the fieldbus function module on FIF (DRIVECOM control) Frequency setpoint via process data channel
		5	5.10.1	FIF managem	Set up fieldbus communication
		5	5.10.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
		5	5.10.3	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5	5.10.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		Speed	control	in the "Vector contro	l" operating mode
		5.11		Vector-Ctrl 0	Analog selection of frequency setpoint via analog input 1 (AIN1)
		5	5.11.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
		5	5.11.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5	5.11.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5	5.11.4	Motor ident	Motor parameter identification

Lenze

Mair	n menu	Submenus			Description
No.	Display	No.		Display	
		5.12		Vector-Ctrl 1	Frequency setpoint via parameter channel (C0046)
			5.12.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
			5.12.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
			5.12.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
			5.12.4	Motor ident	Motor parameter identification
	5.3	5.13		Vector-Ctrl 3	Frequency setpoint via AIF process data channel (AIF-IN.W1)
			5.13.1	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
			5.13.2	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
			5.13.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
			5.13.4	Motor ident	Motor parameter identification
	5.1	5.14		Vector-Ctrl 5	Operation with the system bus (CAN) function module on FIF Frequency setpoint via process data channel (CAN-IN1.W2)
			5.14.1	CAN managem	Set up system bus (CAN) communication
			5.14.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration
			5.14.3	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
			5.14.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
			5.14.5	Motor ident	Motor parameter identification

Menu structure

Main menu		Submenus		Description			
No.	Display	No.	Display				
		5.15	Vector-Ctrl 7	Operation with the fieldbus function module on FIF (DRIVECOM control) Frequency setpoint via process data channel			
		5.15.1	FIF managem	Set up fieldbus communication			
		5.15.2	Freq setpt	Frequency setpoint configuration			
		5.15.3	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration			
		5.15.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration			
		5.15.5	Motor ident	Motor parameter identification			
		Sensorless torque control with speed limitation					
		5.16	Torque-Ctrl 0	Analog selection of torque setpoint via analog input 1 (AIN1) Speed limitation via maximum frequency C0011			
		5.16.1	Torque setpt	Torque setpoint configuration			
		5.16.2	flimit	Speed limitation configuration			
		5.16.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration			
		5.16.4	Motor ident	Motor parameter identification			
		5.17	Torque-Ctrl 1	Analog selection of torque setpoint via parameter channel possible (C0047) Speed limitation via maximum frequency C0011			
		5.17.1	Torque setpt	Torque setpoint configuration			
		5.17.2	flimit	Speed limitation configuration			
		5.17.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration			
		5.17.4	Motor ident	Motor parameter identification			

Lenze

Mai	n menu	Submenus			Description
No.	Display	No.		Display	
		5.18		Torque-Ctrl 2	Analog selection of torque setpoint via analog input 1 (AIN1) Analog selection of speed limitation via analog input 2 (AIN2)
		5.1	8.1	Torque setpt	Torque setpoint configuration
		5.1	8.2	flimit	Speed limitation configuration
		5.1	8.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.1	8.4	Motor ident	Motor parameter identification
		5.19		Torque-Ctrl 3	Torque setpoint via AIF process data channel (AIF-IN.W1) Speed limitation via maximum frequency C0011
		5.1	9.1	Torque setpt	Torque setpoint configuration
		5.1	9.2	flimit	Speed limitation configuration
		5.1	5.19.3	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.1	9.4	Motor ident	Motor parameter identification
		5.20 5.20.1 5.20.2 5.20.2 5.20.3		Torque-Ctrl 5	Operation with the system bus (CAN) function module on FIF Torque setpoint via process data channel (CAN-IN1.W2) Speed limitation via process data channel (CAN-IN1.W3)
			CAN managem	Set up system bus (CAN) communication	
			Torque setpt	Torque setpoint configuration	
			flimit	Speed limitation configuration	
		5.2	0.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.2	0.5	Motor ident	Motor parameter identification

Menu structure

Mair	n menu	Submenus		Description
No.	Display	No.	Display	
		5.21	Torque-Ctrl 7	Operation with the fieldbus function module on FIF (DRIVECOM control) Torque setpoint via process data channel Speed limitation via process data channel
		5.21.1	FIF managem	Set up fieldbus communication
		5.21.2	Torque setpt	Torque setpoint configuration
		5.21.3	flimit	Speed limitation configuration
		5.21.4	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.21.5	Motor ident	Motor parameter identification
		Process contr operating mo	rol with PID controller ode	in the "V/f characteristic control"
		5.22	PID-Ctrl 0	Setpoint via parameter channel (C0181) Analog selection of actual value via analog input 1 (AIN1)
		5.22.1	Setpoint	Setpoint configuration
		5.22.2	Actual value	Actual value configuration
		5.22.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5.22.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5.22.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
		5.23	PID-Ctrl 1	Setpoint via parameter channel (C0138) Analog selection of actual value via analog input 1 (AIN1)
		5.23.1	Setpoint	Setpoint configuration
		5.23.2	Actual value	Actual value configuration
		5.23.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5.23.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5.23.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration

Main menu	Subr	nenus		Description
No. Display	No.		Display	
	5.24		PID-Ctrl 2	Analog setpoint selection via analog input 1 (AIN1) Analog selection of actual value via analog input 2 (AIN2)
		5.24.1	Setpoint	Setpoint configuration
		5.24.2	Actual value	Actual value configuration
		5.24.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5.24.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5.24.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
	5.25		PID-Ctrl 3	Setpoint via AIF process data channel (AIF-IN.W1) Analog selection of actual value via analog input 1 (AIN1)
	5.26	5.25.1	Setpoint	Setpoint configuration
		5.25.2	Actual value	Actual value configuration
		5.25.3	PCTRL setup	Process controller configuration
		5.25.4	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5.25.5	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration
			PID-Ctrl 5	Operation with the system bus (CAN) function module on FIF Setpoint via process data channel (CAN-IN1.W2) Actual value via process data channel (CAN-IN1.W3)
		5.26.1	CAN managem	Set up system bus (CAN) communication
		5.26.2	Setpoint	Setpoint configuration
		5.26.3	Actual value	Actual value configuration
	-	5.26.4	PCTRL setup	Process controller configuration
		5.26.5	f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration
		5.26.6	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration

Menu structure

Main menu		Submenus			Description
No.	Display	No.		Display	
		5.27 5.27.1 5.27.2 5.27.3 5.27.4 5.27.5 5.27.6	PID-Ctrl 7	Operation with the fieldbus function module on FIF (DRIVECOM control) Frequency setpoint via process data channel Actual frequency value via process data channel	
			5.27.1	FIF managem	Set up fieldbus communication
			5.27.2	Setpoint	Setpoint configuration
			5.27.3	Actual value	Actual value configuration
			5.27.4	PCTRL setup	Process controller configuration
			f limit/ramp	Output frequency, acceleration time and deceleration time configuration	
			5.27.6	Motor param	Motor current control and motor monitoring configuration



Main menu		Submenus		Description
No.	Display	No.	Display	
6	Diagnostic			Diagnostics
		6.1	Fault history	Fault analysis with history buffer
		6.2	Status words	Status word display
		6.3	Monit drive	Display codes for drive monitoring
		6.4	Monit FIF	Display codes for fieldbus function module monitoring
7	Param managm			Parameter set management
		7.1	Load/Store	Parameter set transfer, restore delivery status
		7.2	Copy PAR1 ->2	Copy parameter set 1 to parameter set 2
		7.3	Copy PAR1 ->3	Copy parameter set 1 to parameter set 3
		7.4	Copy PAR1 ->4	Copy parameter set 1 to parameter set 4

Main menu		Submenus		Description
No.	Display	No.	Display	
8	Main FB			Function block configuration
		8.1	Cfg NSET1	Setpoint processing
		8.2	Cfg PCTRL1	Process controller
		8.3	Cfg DCTRL1	Internal control
		8.4	Cfg MCTRL1	Motor control
9	Controller			Configuration of internal control parameters
		9.1	V/f-Ctrl	V/f characteristic control
		9.2	Vector-Ctrl	Vector control
		9.3	PCTRL setpt	Process controller setpoints
		9.4	PCTRL act val	Process controllers actual values
		9.5	PCTRL setup	Process control
		9.6	Current setup	Current limits and current controllers
		9.7	Setpt setup	Setpoints
		9.8	Ramp times	Acceleration times, deceleration times
		9.9	DCB (DC brk)	DC injection brake
		9.10	Fault monit	Fault monitoring, fault indication

Main menu		Submenus		Description
No.	Display	No.	Display	
10	Terminal I/O			Linking of inputs and outputs using internal signals and display of signal levels at the terminals Type and equipment of the controller define which submenus are displayed.
		10.1	AIN1	Analog input 1
		10.2	AIN2	Analog input 2
		10.3	AOUT1	Analog output 1
		10.4	AOUT2	Analog output 2
		10.5	DIGIN1/PTC	Digital inputs and PTC input
		10.6	RELAY1	Relay output 1
		10.7	RELAY2	Relay output 2
		10.8	DIGOUT1	Digital output 1
		10.9	DIGOUT2	Digital output 2
		10.10	DFIN1	Frequency input
		10.11	DFOUT1	Frequency output
		10.12	MPOT1	Motor potentiometer function

Menu structure

Main menu		Submenus		Description		
No.	Display	No.	Display			
		Only active for standard devices from software version 2.2: You need to change to the code level to be able to display the signal levels at the terminals. The signal levels of the analog inputs and outputs are evaluated with an offset and a gain.				
		10.13	Monit AIN1	Level at analog input 1 0 100 % (referring to C0034)		
		10.14	Monit AIN2	Level at analog input 2 0 100 % (referring to C0034)		
		10.15	Monit AOUT1	Level at analog output 1 0 100 % (referring to standard I/O: 10 V) (referring to application I/O: C0424)		
		10.16	Monit AOUT2	Level at analog output 2 0 100 % (referring to C0424)		
		10.17	Monit PTC	Status of PTC input $0 \equiv open, 1 \equiv closed$		
		10.18	Monit DIGIN	Status of digital inputs and status of input for controller inhibit X3/28 0 = LOW, 1 = HIGH		
		10.19	Monit DIGOUT	Status of digital outputs and status of NO contact of relay outputs: $0 \equiv LOW, 1 \equiv HIGH$		
11	LECOM/AIF			Configuration for operation with communication modules		
		11.1	LECOM setup	Serial interface		
		11.2	AIF setup	Process data		
		11.3	Status words	Status word display		

Lenze

Main menu		Submenus		Description	
No.	Display	No.	Display		
12	FIF-systembus			Configuration for operation with the system bus (CAN) function module and display of the contents of the CAN objects Only active with the system bus (CAN) function module	
		12.1	CAN managem	CAN communication parameters	
		12.2	Cfg CAN-IN1	CAN object 1	
		12.3	Cfg CAN-OUT1	CAN object 1	
		12.4	Cfg CAN-IN2	CAN abject 2	
		12.5	Cfg CAN-OUT2	CAN object 2	
		12.6	Status words	Status word display	
		12.7	CAN diagn	CAN diagnostics	
		Only active for standard devices from software version 2.2: You need to change to the code level to be able to display the contents of the data words. The contents of the data words are displayed as hexadecimal values.			
		12.8	Mon IN1 W1-2	Contents of the 4 input words/output	
		12.9	Mon IN1 W3-4	words of CAN object 1 Analog words: $5DC0h \equiv 480 Hz$	
		12.10	Mon OUT1 W1-2	Digital words: Hexadecimal	
		12.11	Mon OUT1 W3-4	representation of the individual bits	
		12.12	Mon IN2 W1-2	Contents of the 4 input words/output	
		12.13	Mon IN2 W3-4	words of CAN object 2 Analog words: $5DC0h \equiv 480 \text{ Hz}$	
		12.14	Mon OUT2 W1-2	Digital words: Hexadecimal	
		12.15	Mon OUT2 W3-4	representation of the individual bits	

. Menu structure

Main menu		Submenus		Description		
No.	Display	No.	Display			
13	FIF-field bus			Configuration for operation with fieldbus function modules and display of the contents of the process data words Only active with the fieldbus function module		
		13.1	Identify	Display of software version and type of fieldbus function module		
		13.2	FIF managem	FIF communication parameters		
		13.3	POW setup	Process data from master to fieldbus function module		
		13.4	PIW setup	Process data from fieldbus function module to master		
		13.5	Com.err setup	Communication monitoring		
		You need to change to the code level to be able to display the contents of the data words. The contents of the data words are displayed as decimal values.				
		13.6	Monit PIW	Display of process data from fieldbus function module to master		
		13.7	Monit POW	Display of process data from master to fieldbus function module		
		13.8	Monit FIF-IN	Display of process data from fieldbus function module to controller		
		13.9	Monit FIF-OUT	Display of process data from controller to fieldbus function module		
14	Motor/Feedb.			Motor data entry, speed feedback configuration		
		14.1	Motor data	Motor data		
		14.2	Feedback DFIN	DFIN frequency input, encoder		
15	Identify			Identification		
		15.1	Drive	Software version of controller		
		15.2	Keypad	Software version of keypad		
		15.3	FIF module	Software version and type of function module		



8 Parameterisation 9300 series

Change and save parameters

Change and save parameters

All parameters for controller setting or monitoring are saved in codes. The codes are numbered and labelled in the documentation with a "C". Some codes store the parameters in numbered "subcodes", so that a clear parameter setting is ensured (e. g.: C0517 User menu).

The codes are described in detail in the system manual of the drive controller.



Note!

Your settings have an effect on the current parameters in the main memory. You must save your settings in a parameter set so that they are not lost when the mains are connected.

If you only need one parameter set, save your settings as parameter set 1, since parameter set 1 is loaded automatically after mains connection.

Step			Key sequence	Action
1.	Select the menu		0000	Use the arrow keys to select the desired menu
2.	Change to the code level		0	Display of the first code in the menu
3.	Select code or subcode		00	Display of the current parameter value
4.	Change to the parameter l	evel	PRG	
5.	When SHPRG is displayed, inhibit the controller		STOP 1)	The drive coasts
6.	Change parameter			
		A	00	Move cursor below the digit to be changed
		В	00	Change of digit
			SHIP V Ship ()	Quick change of digit
7.	Accept the changed param	eter		
	Display of SHPRG or SHPRG →		Shift (PRG	Confirm change to accept the parameter Display "OK"
	Display 🔶		-	The parameter has been accepted immediately
8.	Enable the controller, if required		RUN 1)	The drive runs again

Parameterisation 9300 series 8

Change and save parameters

Step		Key sequence	Action	
9.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display of the code with changed parameter
10.	Change further parameter	s		Restart the "loop" with step 1. or 3.
11.	Save changed parameters			
		A	0000	Select the code C0003 "PAR SAVE" in the menu "Load/Store"
		В	PRG	Change to the parameter level Display "0" and "READY"
	Select the parameter set in which the parameters are to be saved permanently	с 0	0	Save as parameter set 1: ⇔ Set "1" "Save PS1"
				Save as parameter set 2: ⇔ Set "2" "Save PS2"
				Save as parameter set 3: ⇔ Set "3" "Save PS3"
				Save as parameter set 4: ⇔ Set "4" "Save PS4"
		D	Shift (PRG	When "OK" is displayed, the settings are permanently saved in the selected parameter set.
12.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display of C0003 "PAR SAVE"
13.	Set parameters for anothe parameter set	r		Restart the "loop" with step 1. or 3.

1) The function of the STOP key can be programmed:

C0469 = 1: Controller inhibit

C0469 = 2: Quick stop (Lenze setting)

8 Parameterisation 9300 series

Load parameter set

Load parameter set

The keypad serves to load a saved parameter set into the main memory when the controller is inhibited. After the controller is enabled, it operates with the new parameters.



- When a new parameter set is loaded, the controller is reinitialised and acts as if it had been connected to the mains:
 - System configurations and terminal assignments can be changed. Make sure that your wiring and drive configuration comply with the settings of the parameter set.
- Only use terminal X5/28 as source for the controller inhibit! Otherwise the drive may start in an uncontrolled way when switching over to another parameter set.

Note!

 After switching on the supply voltage, the controller always loads parameter set 1 into the main memory.

en7e

 It is also possible to load other parameter sets into the main memory via the digital inputs or bus commands.
Load parameter set

Step			Key sequence	Action
1.	Inhibit controller			Terminal X5/28 = LOW
2.	Load the saved parameter into the main memory	set		
		A	0000	Select the code C0002 "PAR LOAD" in the menu "Load/Store"
		В	PRG	Change to the parameter level The active parameter set is displayed, e. g. display "0" and "Load Default" If you want to restore the delivery status, proceed with D
	Select the parameter set to be loaded	C O	0	Load parameter set 1: ⇔ Set "1" "Load PS1"
				Load parameter set 2: ⇔ Set "2" "Load PS2"
				Load parameter set 3: ⇔ Set "3" "Load PS3"
				Load parameter set 4: ⇔ Set "4" "Load PS4"
		D	Shift (PRG	"RDY" goes off. The parameter set is loaded completely into the main memory if "RDY" is displayed again.
3.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display of C0002 "PAR LOAD"
4.	Enable controller			Terminal X5/28 = HIGH The drive is running with the settings of the loaded parameter set

Transmit parameter sets

Transmit parameter sets

Parameter settings can be easily copied from one standard device to another by using the keypad.

For this purpose use the "Load/Store" menu



Danger!

During the parameter transfer from the keypad to the standard device the control terminals can adopt undefined states!

Therefore the plugs X5 and X6 must be disconnected from the standard device before the transfer takes place. This ensures that the controller is inhibited and all control terminals have the defined state "LOW".

Copying parameter sets from the standard device into the keypad



Note!

After copying the parameter sets into the XT keypad (C0003 = 11), always the parameter set that was loaded last via C0002 is activated.

Like this the current parameters also remain active after copying:

► Save the current parameters in the parameter set before copying and load this parameter set in the controller via C0002.

Transmit parameter sets

Step			Key sequence	Action
1.	Connect the keypad to standard device 1			
2.	Inhibit controller			Terminal X5/28 = LOW The drive coasts.
3.	Select C0003 in the "Load/Store" menu		0000	Select code C0003 "PAR SAVE" in the "Load/Store" menu using the arrow keys.
4.	Change to the parameter I	evel	PRG	Display "0" and "READY"
5.	Copy all parameter set into the keypad			The settings saved in the keypad are overwritten.
			0	Set "11" "Save extern"
6.	Start copying		Shif) (PRG)	The "RDY" status display goes off. As parameter value "BUSY" is displayed. If "BUSY" goes off after approx. one minute, all parameter sets were copied into the keypad. The "RDY" status display is lit.
7.	Change to the code level			
		Α	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display C0003 and "PAR SAVE"
8.	Enable controller			Terminal X5/28 = HIGH
9.	Remove keypad from stand device 1	dard		

Copying parameter sets fom keypad into the standard device

Step		Key sequence	Action
1.	Connect the keypad to standard device 2		
2.	Inhibit controller		Terminal X5/28 = LOW The "IMP" status display is it. The drive coasts
3.	Pull the plugs X5 and X6		All control terminals have the defined "LOW" status.
4.	Select C0002 in the "Load/Store" menu	0000	Select code C0002 "PAR LOAD" in the "Load/Store" menu using the arrow keys.
5.	Change to the parameter level	PRG	The active parameter set is shown, e. g. display "0" and "Load Default"

Transmit parameter sets

Step			Key sequence	Action
6.	Select the correct copy fun	ction		The settings saved in the standard device are overwritten.
	 Copy all parameter sets available into the EEPROM of the standard device and save them permanently. 			 The parameter set that was active before copying is overwritten. The parameters are not yet active after copying. Select parameter set and load it in the main memory. 108
			0	Set "20" "ext -> EEPROM"
	 Copy individual parame memory of the standar 	eter se d devi	ts into the main ce.	
			0	Copy parameter set 1 into the main memory: Set ⇔ "11" "Load ext PS1"
				Copy parameter set 2 into the main memory: Set ⇔ "12" "Load ext PS2"
				Copy parameter set 3 into the main memory: Set ⇔ "13" "Load ext PS3"
				Copy parameter set 4 into the main memory: Set ⇔ "14" "Load ext PS4"
7.	Start copying		Shift (PRG)	The "RDY" status display goes off. As parameter value "BUSY" is displayed. If "BUSY" goes off, the parameter sets selected were copied into the standard device. The "RDY" status display is lit.
8.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
	В		PRG	Display C0002 and "PAR LOAD"

Lenze

Transmit parameter sets

Step		Key sequence	Action
9.	 If the function "Copy all parameter sets into the EEPROM" (C0002 = 20) is selected, they might have to be loaded in the main memory manually. If the function "Copy individual parameter sets into the main memory" (C0002 = 1x) is selected, they might have to be saved permanently in the EEPROM manually. 	0000	Select code C0003 "PAR SAVE" in the "Load/Store" menu using the arrow keys and store the contents of the main memory permanently.
10.	Plug in plugs X5 and X6		
11.	Enable controller		Terminal X5/28 = HIGH The drive is running with the new settings.

Activation/deactivation of password protection

Activation/deactivation of password protection

1 Note!

- If the password protection is activated (C0094 = 1 ... 9999), you only have free access to the user menu.
- To access the other menus, you must enter the password. By this, the password protection is annulled until you enter a new password.
- Please observe that the password-protected parameters can be overwritten as well when transferring the parameter sets to other standard devices. The password is not transferred.
- Do not forget your password! If you have forgotten your password, it can only be reset via a PC or a bus system!

Step		Key sequence	Action	
1.	Select the "USER menu"		0000	Change to the user menu using the arrow keys
2.	Change to the code level		0	Display of code C0051 "MCTRL-NACT"
3.	Select C0094		0	Display of code C0094 "Password"
4.	Change to the parameter level		PRG	Display "0" = no password protection
5.	Set password			
		А	0	Select password (1 9999)
		В	SHIFT PRG	Confirm password
6.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display of C0094 and "Password"
7.	Change to the "USER menu	u"	000	

Activate password protection

The password protection is active now.

You can only quit the user menu if you re-enter the password and confirm it with EMB (PEG).

Parameterisation 9300 series 8 Activation/deactivation of password protection

Remove password protection

Step		Key sequence	Action	
1.	Change to the code level in user menu	n the	0	
2.	Select C0094		0	Display of code C0094 "Password"
3.	Change to the parameter level		PRG	Display "9999" = password protection is active
4.	Enter password			
		А	Ũ	Set valid password
		В	Shift (PRG	Confirm The password protection is deactivated by entering the password once again.
5.	Change to the code level			
		А	PRG	Display of the operating level
		В	PRG	Display of C0094 and "Password"
The p	assword protection is deact	ivated	now. All menus can	be freely accessed again.



Diagnostics

Diagnostics

In the "Diagnostic" menu the two submenus "Actual info" and "History" contain all codes for

- monitoring the drive
- ► fault/error diagnosis

In the operating level, more status messages are displayed. If several status messages are active, the message with the highest priority is displayed.

Priority	Display	Meaning				
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisation or communication error between keypad and controller				
2	XXX - TRIP	Active TRIP (con	tents of C0168/1)			
3	XXX - MESSAGE	Active message	(contents of C0168/1)			
4	Special device states:					
		Switch-on inhib	it			
5	Source for controller inhibit (the	value of C0004	is displayed simultaneously):			
	STP1	9300 servo:	Terminal X5/28			
		ECSxS/P/M/A:	Terminal X6/SI1			
	STP3	Operating module or LECOM A/B/LI				
	STP4	INTERBUS or PROFIBUS-DP				
	STP5	9300 servo, ECSxA/E:	System bus (CAN)			
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)			
	STP6	C0040				
6	Source for quick stop (QSP):					
	QSP-term-Ext	The MCTRL-QSP input of the MCTRL function block is on HIGH signal.				
	QSP-C0135	Operating mode	ule or LECOM A/B/LI			
	QSP-AIF	INTERBUS or PR	OFIBUS-DP			
	QSP-CAN	9300 servo, ECSxA:	System bus (CAN)			
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)			
7	XXX - WARNING	Active warning	(contents of C0168/1)			
8	XXXX	Value below C0	004			

Menu structure

For simple, user-friendly operation, the codes are clearly arranged in function-related menus:

Main menu Submenus		Description
Display	Display	
User-Menu		Codes defined in C0517
Code list		All available codes
	ALL	All available codes listed in ascending order (C0001 C7999)
	PS 1	Codes in parameter set 1 (C0001 C1999)
	PS 2	Codes in parameter set 2 (C2001 C3999)
	PS 3	Codes in parameter set 3 (C4001 C5999)
	PS 4	Codes in parameter set 4 (C6001 C7999)
Load/Store		Parameter set management Parameter set transfer, restore delivery status
Diagnostic		Diagnostic
	Actual info	Display codes to monitor the drive
	History	Fault analysis with history buffer
Short setup		Quick configuration of predefined applications Configuration of the user menu The predefined applications depend on the type of the standard device (frequency inverter, servo inverter, position controller,)
Main FB		Configuration of the main function blocks
	NSET	Setpoint processing
	NSET-JOG	Fixed setpoints
	NSET-RAMP1	Ramp function generator
	MCTRL	Motor control
	DFSET	Digital frequency processing
	DCTRL	Internal control

8 Parameterisation 9300 series Menu structure

Main menu	Submenus	Description	
Display	Display		
Terminal I/O		Connection of inputs and outputs with internal signals	
	AIN1 X6.1/2	Analog input 1	
	AIN2 X6.3/4	Analog input 2	
	AOUT1 X6.62	Analog output 1	
	AOUT2 X6.63	Analog output 2	
	DIGIN	Digital inputs	
	DIGOUT	Digital outputs	
	DFIN	Digital frequency input	
	DFOUT	Digital frequency output	
	State bus	State bus (not with 9300 frequency inverter)	
Controller		Configuration of internal control parameters	
	Speed	Speed controller	
	Current	Current controller or torque controller	
	Phase	Phase controller (not with 9300 frequency inverter)	
Motor/Feedb.		Input of motor data, configuration of speed feedback	
	Motor adj	Motor data	
	Feedback	Configuration of feedback systems	
Monitoring		Configuration of monitoring functions	
LECOM/AIF		Configuration of operation with communication modules	
	LECOM A/B	Serial interface	
	AIF interface	Process data	
	Status word	Display of status words	

Parameterisation 9300 series 8 Menu structure

Main menu	Submenus	Description		
Display	Display			
System bus		Configuration of system bus (CAN)		
	Management	CAN communication parameters		
	CAN-IN1	CAN object 1		
	CAN-OUT1	CAN ODJECT I		
	CAN-IN2			
	CAN-OUT2	CAN object 2		
	CAN-IN3	644 J. 10 J.		
	CAN-OUT3	CAN object 3		
	Status word Display of status words			
	FDO	Free digital outputs		
	Diagnostic	CAN diagnostic		
FB config		Configuration of function blocks		
Func blocks		Parameterisation of function blocks The submenus contain all available function blocks		
FCODE		Configuration of free codes		
Identify		Identification		
	Drive	Software version of standard device		
	Op Keypad	Software version of keypad		

Légend	Légende de l'illustration de la page dépliante				
Pos.	Description	Informations détaillées			
Α	Affichages d'état de l'appareil de base				
В	Application des paramètres				
C	Niveau activé				
D	Abréviation				
Ε	N° code ou n° menu ¹⁾	131			
F	N° sous-code ou n° sous-menu ¹⁾				
G	Valeur paramètre				
Н	Curseur				
1	Touches de fonction	🕮 134			
J	Plaque signalétique	🛄 128			

 Affichage des n° menu ou des n° sous-menu uniquement activé sur les appareils de base séries 8200 vector ou 8200 motec

Sommaire i

1	Présentation du document Conventions utilisées Consignes utilisées	122 123 124
2	Consignes de sécurité Dangers résiduels	126 126
3	Description du produit Fonction Utilisation conforme à la fonction Identification	127 127 127 128
4	Spécifications techniques	129 129 129
5	Installation mécanique	130
6	Utilisation	131
	Description de l'affichage Description des touches de fonction	131 134
7	Paramétrage 8200 vector/8200 motec	135
	Modification et sauvegarde des paramètres	135
	Transfert des jeux de paramètres	137
	Retour a l'etat a la livraison	141
	Paramétrage à distance des narticinants au Rus Système	143
	Diagnostic	146
	Structure du menu	147
8	Paramétrage 9300	168
	Modification et sauvegarde des paramètres	168
	Chargement du jeu de paramètres	170
	Transfert des jeux de paramètres	172
		179
	Structure du menu	179

Lenze

Présentation du document 1

Contenu

Le présent document contient ...

- des informations sur l'installation mécanique du module d'automatisation ;
- des informations sur le maniement et le paramétrage du module d'automatisation ;
- des consignes de sécurité à respecter impérativement ;
- des renseignements sur les versions des appareils de base Lenze à utiliser ;
- des spécifications techniques.

Informations relatives à la validité

Les informations contenues dans le présent document s'appliquent aux appareils suivants :

Module d'automatisation	Réf. de commande	A partir de la version matérielle	A partir de la version logicielle
Clavier de commande XT	EMZ9371BC	3A	20
Clavier de commande XT avec support de protection	E82ZBBXC	3A	20

Public visé

Ce document est destiné aux personnes chargées d'installer et de mettre en service le produit décrit selon les exigences du proiet.

lenze



- 🋱 - Conseil !

Les mises à jour de logiciels et les documentations relatives aux produits Lenze sont disponibles dans la zone "Téléchargements" du site Internet :

http://www.Lenze.com

Conventions utilisées

Pour faire la distinction entre différents types d'informations, ce document utilise les conventions suivantes :

Type d'information	Marquage	Exemples/remarques		
Représentation des chiffres				
Séparateur décimal	Point	Le point décimal est généralement utilisé. Exemple : 1234.56		
Symboles				
Renvoi à une page		Renvoi à une autre page présentant des informations supplémentaires Exemple : 🛄 16 = voir page 16		



1 Présentation du document

Consignes utilisées

Consignes utilisées

Pour indiquer des risques et des informations importantes, la présente documentation utilise les mots et symboles suivants :

Consignes de sécurité

Présentation des consignes de sécurité



Danger !

(Le pictogramme indique le type de risque.)

Explication

(L'explication décrit le risque et les moyens de l'éviter.)

Pictogramme et mot associé	Explication
Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'une tension électrique élevée Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
A Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'un danger d'ordre général Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
STOP Stop !	Risques de dégâts matériels Indication d'un risque potentiel qui peut avoir pour conséquences des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes

Présentation du document 1 Consignes utilisées

Consignes d'utilisation

Pictogramme et mot associé	Explication
Remarque importante !	Remarque importante pour assurer un fonctionnement correct
- 🛱 - Conseil !	Conseil utile pour faciliter la mise en oeuvre
•	Référence à une autre documentation



2 Consignes de sécurité Dangers résiduels

Dangers résiduels

Tenir compte des consignes de sécurité et des dangers résiduels indiqués dans la documentation de l'appareil de base.



Danger !

Transfert de jeux de paramètres dans les appareils de base 9300

Pendant le transfert des paramètres du clavier à l'appareil de base, les bornes de commande risquent d'adopter des états non définis !

Il faut impérativement retirer les connecteurs enfichables X5 et X6 de l'appareil de base avant de procéder au transfert des paramètres afin d'assurer que l'appareil de base soit bloqué et que toutes les bornes de commande soient à l'état défini BAS.

1 Rem

Remarque importante !

Ne pas retirer le clavier de l'appareil de base pendant que "BUSY" s'affiche ! Autrement, l'appareil de base passe en défaut.

Fonction

Le clavier de commande permet de communiquer avec les appareils de base Lenze en utilisant un clavier.

Il permet de

- paramétrer,
- commander (blocage et déblocage par exemple),
- consulter des données de fonctionnement,
- régler des valeurs de consigne et
- transférer des jeux de paramètres à d'autres appareils de base.

Remarque importante !

Le clavier de commande peut être raccordé à ou retiré de l'appareil de base pendant le fonctionement de l'entraînement.

Utilisation conforme à la fonction

Le module d'automatisation...

est un accessoire compatible avec les appareils de base Lenze suivants :

Série d'appareils	Désignation	A partir de la version matérielle
Convertisseur de fréquence	8200 vector	Vx14
	8200 motec	Vx14
	9300 vector	1x1x
Servovariateur	9300	1x1x
	ECSxS, ECSxP, ECSxM	1x3x
API pour entraînements	Drive PLC	1x20
	Servo PLC	1x1x
	ECSxA	1x1x
Démarreur moteur	starttec	xx02
Module d'alimentation	ECSxE	1x2x

Toute autre utilisation est contre-indiquée !

3 Description du produit Identification

Identification





Spécifications techniques 4 Encombrements

Encombrements



- b 73.5 mm
- c 15 mm

Conditions d'utilisation

Conditions ambiantes

Conditions climatiques

1	Stockage	CEI/EN 60721-3-1	1K3 (-25 +60 °C)
	Transport	CEI/EN 60721-3-2	2K3 (-25 +70 °C)
	Fonctionnement	Conformément aux données de l'appareil de base Lenze utilisé (voir la documentation de l'appareil de base).	
	Pollution ambiante admissible	EN 61800-5-1	Degré de pollution 2
Ind	ice de protection	IP20 (protection cont	re contacts accidentels selon NEMA 250 type 1)

Lenze

5 Installation mécanique



- Enficher le clavier dans l'interface AIF (face avant de l'appareil de base).
 Le clavier de commande peut être raccordé et retiré pendant le fonctionnement de l'appareil.
- ② Dès que le clavier de commande est sous tension, un bref autotest est exécuté.
- ③ Le clavier est opérationnel lorsque niveau Fonctionnement est affiché.
 - A Etat actuel de l'appareil de base
 - B Affichage de la fréquence de sortie du convertisseur (Le paramètre affiché peut être réglé en C0517/1.)
 - C Message d'erreur activé ou message d'état supplémentaire
 - D Valeur actuelle en % (L'état de fonctionnement affiché peut être réglé en C0004).
- ④ Appuyer sur @ pour quitter le niveau Fonctionnement.



Utilisation 6 Description de l'affichage

Description de l'affichage



Affichages d'état sur l'appareil de base

Affichage	Signification	Explication
RDY	Opérationnel	
IMP	Blocage des impulsions activé	Sorties de puissance bloquées
lmax	Courant limite dépassé (fonctionnement moteur ou générateur)	
Mmax	Régulateur de vitesse 1 en butée	Entraînement régulé en couple (uniquement activé en cas de fonctionnement avec des appareils de base 9300)
Fail	Défaut activé	

Lenze

6 Utilisation Description de l'affichage

B	Application des paramètres				
	Affichage	Signification	Explication		
	⇒	Le paramètre est immédiatement appliqué.	L'appareil de base applique le nouveau paramètre sans délai.		
	SHPRG 🕏	Le paramètre doit être validé par SHIFT (PRG)	L'appareil de base applique le nouveau paramètre après validation.		
	SHPRG	En cas de blocage variateur, le paramètre doit être validé par SHIEP (PRG)	L'appareil de base applique le nouveau paramètre après déblocage du variateur.		
	-	Paramètres d'affichage	Modification impossible		
С	Niveau activé				
	Affichage	Signification	Explication		
	Menu	Niveau Menu activé	Sélectionner le menu principal les sous-menus.		
	Code	Niveau Code activé	Sélectionner les codes et les sous-codes.		
	Para	Niveau Paramètres activé	Modifier les paramètres dans les codes et les sous-codes.		
	-	Niveau Fonctionnement activé	Afficher les paramètres de fonctionnement.		
D	Abréviation				
	Affichage	Signification	Explication		
	Affichage alphanumérique	Contenu des menus, signification des codes et des paramètres			
		Au niveau Fonctionnement : affichage de C0004 en % et du défaut activé			
E	Numéro				
	Niversu nativá	Cignification	Evaluation		

	Niveau activé	Signification	Explication
	Niveau Menu	N° menu	Affichage uniquement activé en cas de fonctionnement avec les appareils de base 8200 vector ou 8200 motec
	Niveau Code	N° code à 4 segments	

Utilisation 6 Description de l'affichage

F	Numéro			
	Niveau activé	Signification	Explication	
	Niveau Menu	N° sous-menu	Affichage uniquement activé en cas de fonctionnement avec les appareils de base 8200 vector ou 8200 motec	
	Niveau Code	N° sous-code à 2 segments		
G	Valeur paramètre			
		Valeur paramètre avec unité		
Н	Curseur			
		Au niveau Paramètres, le chiffre au-dessus du curseur peut être modifié directement.		
Ι	Touches de fonction			
		Description, voir tableau suivant		



6 Utilisation

Description des touches de fonction

Description des touches de fonction

i

Remarque importante !

Combinaison de touches SEP :

appuyer sur 💷, puis sans relâcher, appuyer sur la deuxième touche indiquée.

Touche	Fonction				
	Niveau Menu	Niveau Code	Niveau Paramètres	Niveau Fonctionnement	
PRG		Passer au niveau Paramètres.	Passer au niveau Fonctionnement.	Passer au niveau Code.	
Shift (PRG)	Dans le menu "Short setup" (mise en service rapide), charger les configurations prédéfinies. ¹)		Valider le paramètre si SHPRG ➔ ou SHPRG s'affiche.		
0	Passer au menu suivant ou précédent.	Modifier le n° code.	Modifier le chiffre à l'aide du curseur.		
SHED () Shed ()	Passer rapidement au menu suivant ou précédent.	Modifier rapidement le n° code.	Modifier rapidement le chiffre à l'aide du curseur.		
0 0	Passer du menu princ sous-menus et au niv	cipal aux veau Code.	Curseur vers la droite Curseur vers la gauche		
RUN	Désactivation de la fonction de la touche 🚥. La LED s'éteint.				
STOP	Blocage variateur : le	voyant de la touche s	'allume.		
	Réarmement de défaut (TRIP-Reset) :	 Eliminer l'origine Appuyer sur STOP Appuyer sur RUN 	du défaut.		

1) Uniquement en cas de fonctionnement avec les appareils de base 8200 vector ou 8200 motec

lenze

Modification et sauvegarde des paramètres

Tous les paramètres permettant de paramétrer ou de surveiller le variateur sont sauvegardés dans les codes. Commençant par "C", ces codes sont numérotés. Pour certains codes, les paramètres sont compris dans les "sous-codes" numérotés afin de faciliter le paramétrage (exemple : C0517 Menu utilisateur).

Pour une description détaillée des codes, se reporter au manuel du variateur de vitesse.



Remarque importante !

Vos réglages dans les menus sont toujours sauvegardés dans le jeu de paramètres 1.

Pour sauvegarder des réglages dans les jeux de paramètres 2, 3 ou 4, deux menus peuvent être utilisés :

- Le menu 2 "Code list" vous permet d'accéder directement à tous les codes disponibles.
- Le menu 7 "Param managm" vous permet de copier le jeu de paramètres 1 dans d'autres jeux de paramètres.
 - Noter que lors de la copie les réglages utilisateur sont remplacés par les réglages du jeu de paramètres 1 !

Paramétrage 8200 vector/8200 motec Modification et sauvegarde des paramètres 7

Etape			Combinaison de touches	Action
1.	Sélectionner le menu.		0000	Sélectionner le menu souhaité à l'aide des flèches.
2.	Passer au niveau Code.		0	Le premier code du menu s'affiche.
3.	Sélectionner le code ou le sous-code.		00	La valeur actuelle du paramètre s'affiche.
4.	Passer au niveau Paramèti	res.	PRG	
5.	Bloquer le variateur dès que SHPRG s'affiche.		STOP	L'entraînement part en roue libre.
6.	Modifier le paramètre.			
		Α	00	Placer le curseur en dessous du chiffre à modifier.
		В	00	Modifier la valeur.
			SHIED 🛇 Shied 🔿	Modifier rapidement la valeur (défilement accéléré).
7.	Valider le paramètre modifié.			
	SHPRG ou SHPRG → s'affiche.		Shift (PRG)	Confirmer la modification pour valider le paramètre. "OK" s'affiche.
	Affichage 🕀		-	Le paramètre a été immédiatement appliqué.
8.	Le cas échéant, débloquer le variateur.		RUN	L'entraînement tourne.
9.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	Le code avec paramètre modifié s'affiche.
10.	Modifier d'autres paramèt	res.		Recommencer à partir du point 1. ou 3. afin de régler d'autres paramètres.

Paramétrage 8200 vector/8200 motec 7

Transfert des jeux de paramètres

Transfert des jeux de paramètres

Le clavier de commande vous permet de copier aisément les paramètres d'un appareil de base vers un autre.

Pour cela, utiliser le menu 7 "Param managm" :

Copier les jeux de paramètres de l'appareil de base dans le clavier

Etape		Combinaison de touches	Action			
1.	Raccorder le clavier à l'appareil de base 1.					
2.	Bloquer le variateur.	STOP	L'entraînement part en roue libre.			
3.	Dans le menu 7 "Param managm", sélectionner le sous-menu 7.1 "Load/Store".	0000	Passer au sous-menu "Load/Store" à l'aide des flèches.			
4.	Passer au niveau Code.	0	C0002 "Param managm" s'affiche.			
5.	Passer au niveau Paramètres.	PRG	"0" et "READY" s'affichent.			
6.	Sélectionner la fonction copie adaptée.		Les réglages sauvegardés dans le clavier sont remplacés.			
	 Copier tous les jeux de paramètres disponibles (PAR1 PAR4, le cas échéant FPAR1) dans le clavier : 					
	 appareil de base avec module de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copier PAR1 … PAR4 et FPAR1 : ⇒ régler "80" "F1&PAR1-4->Key".			
	 appareil de base avec tous les autres modules de fonction 		Copier PAR1 PAR4 : ⇔ régler "20" "PAR1-4->Keypad".			
	Copier uniquement le jeu de paramètres spécifique au module FPAR1 dans le clavier :					
	 uniquement possible sur les appareils de base avec module de fonction INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copier FPAR1 : ⇔ régler "50" "FPAR1->Keypad".			

Paramétrage 8200 vector/8200 motec Transfert des jeux de paramètres 7

Etape		Combinaison de touches	Action	
7.	Lancer la copie.		Shijî (Prg)	Les jeux de paramètres sélectionnés sont recopiés dans le clavier. "SAVING" s'affiche. La copie est achevée dès que "SAVING" s'éteint.
8.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0002 "Param managm" s'affiche.
9.	Débloquer le variateur.		RUN	L'entraînement tourne.
10.	Retirer le clavier de l'appareil de base 1.			

Paramétrage 8200 vector/8200 motec 7

Transfert des jeux de paramètres

Copier les jeux de paramètres du clavier dans l'appareil de base

Etape		Combinaison de touches	Action		
1.	Raccorder le clavier à l'appareil de base 2.				
2.	Bloquer le variateur.	STOP	L'entraînement part en roue libre.		
3.	Dans le menu 7 "Param managm", sélectionner le sous-menu 7.1 "Load/Store".	0000	Passer au sous-menu "Load/Store" à l'aide des flèches.		
4.	Passer au niveau Code.	0	C0002 "Param managm" s'affiche.		
5.	Passer au niveau Paramètres.	PRG	"0" et "READY" s'affichent.		
6.	Sélectionner la fonction copie adaptée.		Les réglages sauvegardés dans l'appareil de base ou dans le module de fonction sont remplacés.		
	Copier tous les jeux de paramètres disponibles (PAR1 PAR4, le cas échéant FPAR1) dans l'appareil de base :				
	 appareil de base avec module de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copier PAR1 … PAR4 et FPAR1 : ⇔ régler "70" "Key->F1&PAR1-4".		
	 appareil de base avec tous les autres modules de fonction 		Copier PAR1 … PAR4 : ⇔ régler "10" "Keypad->PAR1-4".		
	• Copier uniquement le jeu de fonction :	paramètres spécifiq	ue au module FPAR1 dans le module de		
	 uniquement possible sur les appareils de base avec module de fonction INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen 	0	Copier FPAR1 : ⇔ régler "40" "Keypad->FPAR1".		

Paramétrage 8200 vector/8200 motec Transfert des jeux de paramètres 7

Etape				Combinaison de touches	Action
	•	Copier des jeux de par base :	amètre	es spécifiques (PARx	, le cas échéant, FPAR1) dans l'appareil de
	 appareil de base avec module de fonction E/S application INTERPLIS 	0	Copier PAR1 et FPAR1 : ⇔ régler "71" "Key->FP1&PAR1".		
		PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen		Copier PAR2 et FPAR1 : ⇔ régler "72" "Key->FP1&PAR2".	
				Copier PAR3 et FPAR1 : ⇔ régler "73" "Key->FP1&PAR3".	
				Copier PAR4 et FPAR1 : ⇔ régler "74" "Key->FP1&PAR4".	
	 appareil de base avec tous les autres modules de fonction ou appareil de base sans module de fonction 			Copier PAR1 : ⇔ régler "11" "Keypad->PAR1".	
				Copier PAR2 : ⇔ régler "12" "Keypad->PAR2".	
				Copier PAR3 : ⇔ régler "13" "Keypad->PAR3".	
				Copier PAR4 : ⇔ régler "14" "Keypad->PAR4".	
7.	Lancer la copie.		shij (Pro	Les jeux de paramètres sélectionnés sont recopiés dans l'appareil de base ou dans le module de fonction. "LOADING" s'affiche. La copie est achevée dès que"LOADING" s'éteint.	
8.	Pa	ser au niveau Code.			
	A B	А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.	
		В	PRG	C0002 "Param managm" s'affiche.	
9.	Débloquer le variateur.			RUN	L'entraînement tourne.

Lenze

Retour à l'état à la livraison

Etape		Combinaison de touches	Action		
1.	Enficher le clavier dans l'appareil de base.				
2.	Bloquer le variateur.	STOP	L'entraînement part en roue libre.		
3.	Dans le menu 7 "Param managm", sélectionner le sous-menu 7.1 "Load/Store".	0000	Passer au sous-menu "Load/Store" à l'aide des flèches.		
4.	Passer au niveau Code.	0	C0002 "Param managm" s'affiche.		
5.	Passer au niveau Paramètres.	PRG	"0" et "READY" s'affichent.		
6.	Sélectionner la fonction copie adaptée.		Les réglages sauvegardés dans l'appareil de base ou dans le module de fonction sont remplacés.		
	Charger les jeux de paramètres (PARx) dans l'appareil de base :				
	 retour au réglage usine (état à la livraison) du jeu de paramètres sélectionné de l'appareil de base 	0	Charger PAR1 : ⇔ régler "1" "Keypad->PAR1".		
			Charger PAR2 : ⇔ régler "2" "Keypad->PAR2".		
			Charger PAR3 : ⇔ régler "3" "Keypad->PAR3".		
			Charger PAR4 : ⇔ régler "4" "Keypad->PAR4".		
	• Charger le jeu de paramètres	(FPAR1) dans le module de fonction bus de terrain :			
	 retour au réglage usine (état à la livraison) du module de fonction bus de terrain 	0	Charger FPAR1 : ⇔ régler "31" "Keypad->FPAR1".		

Paramétrage 8200 vector/8200 motec Retour à l'état à la livraison 7

Etape				Combinaison de touches	Action		
	•	Charger les jeux de paramètres (PARx et FPAR1) :					
	 retour au réglage usine (état à la livraison) du jeu de paramètres sélectionné de l'appareil de base et du module de fonction bus de terrain 		0	Charger PAR1 et FPAR1 : ⇒ régler "61" "Key->FP1&PAR1".			
				Charger PAR2 et FPAR1 : ⇒ régler "62" "Key->FP1&PAR2".			
				Charger PAR3 et FPAR1 : ⇒ régler "63" "Key->FP1&PAR3".			
				Charger PAR4 et FPAR1 : ⇒ régler "64" "Key->FP1&PAR4".			
7.	Lancer la copie.		Shif) (PRG)	Les jeux de paramètres sélectionnés sont chargés dans l'appareil de base ou dans le module de fonction. "LOADING" s'affiche. Le chargement est achevé dès que "LOADING" s'éteint.			
8.	Pass	Passer au niveau Code.					
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.			
		В	PRG	C0002 "Param managm" s'affiche.			
9.	Débloquer le variateur.		RUN	L'entraînement tourne.			

Activer/annuler la protection par mot de passe



Remarque importante !

- Avec protection par mot de passe activée (C0094 = 1 ... 9999), vous pouvez uniquement accéder librement au menu utilisateur.
- Pour accéder à tous les autres menus, il faut d'abord entrer le mot de passe.
- Noter que lors du transfert du jeu de paramètres, les paramètres protégés par mot de passe sont également réécrits. Le mot de passe est également transféré.
- Ne pas oublier votre mot de passe ! Le cas échéant, la remise à zéro du mot de passe ne peut s'effectuer qu'à l'aide du logiciel GDC ou via bus !

Activer la protection par mot de passe

Etape			Combinaison de touches	Action
1.	Dans le menu 2 "Code list", sélectionner le sous-menu 2.1 "ALL".		0000	Passer au sous-menu "ALL" à l'aide des flèches.
2.	Passer au niveau Code.		0	C0001 "Setpt setup" s'affiche.
3.	Sélectionner C0094.		0	C0094 "User password" s'affiche.
4.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	"0" s'affiche (protection par mot de passe non opérationnelle).
5.	Régler le mot de passe.			
		А	0	Régler le mot de passe (1 9999).
		В	SHIFT PRG	Confirmer le mot de passe.
6.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0094 et "User password" s'affichent.
7.	Passer au menu 1 "USER-Menu".		000	

La protection par mot de passe est activée.

- Lorsque vous souhaitez quitter le menu utilisateur "User Menu", "Enter password" s'affiche.
- Entrer le mot de passe correct et valider par 🕮 🕮 afin d'accéder librement à tous les menus.

7 Paramétrage 8200 vector/8200 motec

Activer/annuler la protection par mot de passe

Annuler la protection par mot de passe

Etape		Combinaison de touches	Action	
1.	Quitter le menu utilisateur "User Menu".		0	
2.	Demande du mot de passe	e		"Enter password" s'affiche.
3.	Entrer le mot de passe.			
		А	0	Entrer le mot de passe sauvegardé.
		В	SHIFT (PRG	Confirmer le mot de passe.
4.	Dans le menu 2 "Code list", sélectionner le sous-menu 2.1 "ALL".		0	Passer au sous-menu "ALL".
5.	Passer au niveau code.		0	C0001 "Setpt setup" s'affiche.
6.	Sélectionner C0094.		0	C0094 "User password" s'affiche.
7.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	"-xxxxx" s'affiche (protection par mot de passe activée).
8.	Effacer le mot de passe.			
		А	0	Régler "0".
		В	SHIFT PRG	Valider le réglage.
9.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0094 "User password" s'affiche.

La protection par mot de passe est annulée. Vous pouvez à nouveau accéder à tous les menus.
Paramétrage à distance des participants au Bus Système

Lorsque les variateurs de vitesse sont reliés par Bus Système CAN, tous les participants au bus peuvent être paramétrés à partir d'un point central du réseau.

Pour cela, utiliser le menu "Remote para" :

Etape			Combinaison de touches	Action
1.	Sélectionner le menu 3 "Remote para".		0000	Passer au menu "Remote" à l'aide des flèches.
2.	Passer au niveau Code.		0	C0370 "CANremot para" s'affiche.
3.	Passer au niveau Paramèt	res.	PRO	La valeur actuelle du paramètre s'affiche : "0" = OFF
4.	Entrer l'adresse du particip à paramétrer à distance.	oant		
		A	0	Sélectionner l'adresse du noeud. "Nodexx" s'affiche.
		В	SHIFT PRG	Confirmer l'adresse du noeud.
5.	Passer au niveau Code.			
	А		PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0370 "CANremot para" s'affiche.
6.	Régler le paramètre.			Tous les réglages sont transférés au participant sélectionné du Bus Système.
7.	Le cas échéant, paramétre d'autres participants au Bus Système.	r		Recommencer à partir du point 1.
Ne pa	s oublier de désactiver le p	aramét	rage à distance aprè	ès avoir achevé les réglages.
8.	Sélectionner le menu 3 "Remote para".		0000	Passer au menu "Remote" à l'aide des flèches.
9.	Passer au niveau Code.		0	C0370 "CANremot para" s'affiche.
10.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	La dernière adresse du noeud activée "Nodexx" s'affiche.
11.	Désactiver le paramétrage distance.	à	Ũ	Régler "0" = OFF.
Le pai	ramétrage à distance est ac	hevé.		

7

7 Paramétrage 8200 vector/8200 motec Diagnostic

Diagnostic

Le menu 6 "Diagnostic" contient 4 sous-menus comprenant tous les codes

- ▶ de diagnostic d'erreur,
- d'affichage des mots d'état,
- ► de surveillance de l'entraînement et
- de surveillance d'un module de fonction bus de terrain.

Structure du menu

Afin de faciliter le paramétrage, les codes sont regroupés dans des menus affectés à une fonction spécifique.

Men	u principal	Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
1	USER-Menu			Codes définis en C0517
2	Code list			Tous les codes disponibles
		2.1	all	Tous les codes disponibles dans l'ordre croissant (C0001 C7999)
		2.2	Para set 1	Codes contenus dans le jeu de paramètres 1 (C0001 C1999)
		2.3	Para set 2	Codes contenus dans le jeu de paramètres 2 (C2001 C3999)
		2.4	Para set 3	Codes contenus dans le jeu de paramètres 3 (C4001 C5999)
		2.5	Para set 4	Codes contenus dans le jeu de paramètres 4 (C6001 C7999)
		2.6	Para set FIF	Codes du module de fonction (C1500 C1799) (uniquement avec module installé : module de fonction, E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet, CANopen)

Men	u principal	Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
3	Remote para			Paramétrage à distance Uniquement activé avec le module de fonction Bus Système (CAN)
4	Quick start			Mise en service rapide pour des applications standard
		4.1	Keypad quick	Contrôle fonctionnel Consigne de fréquence via clavier (C0140)
		4.2	V/f quick	Fonctionnement en U/f avec courbe linéaire Consigne de fréquence analogique par potentiomètre, consignes fixes (JOG) par bornier (au choix)
		4.3	VectorCtrl qu	Régulation vectorielle Consigne de fréquence analogique par potentiomètre, consignes fixes (JOG) par bornier (au choix)

Menu principal		Sous-menus			Description		
N°	Affichage	N°		Affichage			
5	Short setup				 Configuration rapide d'applications prédéfinies Tenir compte des différentes fonctions des touches pour passer des sous-menus au menu de configuration ! Appuyer sur entre prior application est exécuté. Le réglage Lenze est chargé. Les signaux nécessaires sont automatiquement reliés. Ensuite, la configuration doit être complétée. Appuyer sur O. Le passage au menu de configuration est exécuté sans relier des signaux. Des configuration set exécuté sans relier des signaux. Des configuration sexistantes peuvent être modifiées. 		
		Régulation de vitesse en mode de fonctionnement en U/f					
		5.1		Speed-Ctrl 0	Consigne de fréquence analogique via entrée analogique 1 (AIN1) Fréquence réelle numérique via entrée fréquence (DFIN)		
			5.1.1	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence		
			5.1.2	Actual value	Configuration de la fréquence réelle		
			5.1.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process		
			5.1.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération		
			5.1.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur		

Lenze

Menu principal		Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		5.2	Speed-Ctrl 1	Consigne de fréquence via canal de données paramètres (C0046) Fréquence réelle numérique via entrée fréquence (DFIN)
		5.2.1	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.2.2	Actual value	Configuration de la fréquence réelle
		5.2.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.2.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.2.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.3	Speed-Ctrl 3	Consigne de fréquence via canal de données process AIF (AIF-IN.W1) Fréquence réelle numérique via entrée fréquence (DFIN)
		5.3.1	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.3.2	Actual value	Configuration de la fréquence réelle
		5.3.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.3.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.3.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

Men	u principal	Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		5.4	Speed-Ctrl 5	Fonctionnement du module de fonction Bus Système CAN sur FIF Consigne de fréquence via canal de données process (CAN-IN1.W2) Fréquence réelle via canal de données process (CAN-IN1.W3)
		5.4.1	CAN managem	Etablir la communication Bus Système CAN.
		5.4.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.4.3	Actual value	Configuration de la fréquence réelle
		5.4.4	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.4.5	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.4.6	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.5	Speed-Ctrl 7	Fonctionnement avec module de fonction bus de terrain sur FIF (commande DRIVECOM) Consigne de fréquence via canal de données process Fréquence réelle via canal de données process
		5.5.1	FIF managem	Etablir la communication bus de terrain.
		5.5.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.5.3	Actual value	Configuration de la fréquence réelle
		5.5.4	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.5.5	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.5.6	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

7 Paramétrage 8200 vector/8200 motec

Menu principal Sous-menus Description N° N° Affichage Affichage Pilotage en vitesse en mode de fonctionnement en U/f Consigne de fréquence analogique 5.6 OpenLoopV/f 0 via entrée analogique 1 (AIN1) 5.6.1 Freq setpt Configuration de la consigne de fréauence 5.6.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération Configuration de la régulation du 5.6.3 Motor param courant moteur, de la surveillance moteur 5.7 OpenLoopV/f 1 Consigne de fréquence via canal de données paramètres (C0046) 5.7.1 Freq setpt Configuration de la consigne de fréauence 5.7.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération 5.7.3 Configuration de la régulation du Motor param courant moteur, de la surveillance moteur 5.8 OpenLoopV/f 3 Consigne de fréquence via canal de données process AIF (AIF-IN.W1) 5.8.1 Configuration de la consigne de Freq setpt fréquence 5.8.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération 5.8.3 Configuration de la régulation du Motor param courant moteur, de la surveillance moteur

lenze

Menu principal		Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		5.9	OpenLoopV/f 5	Fonctionnement du module de fonction Bus Système CAN sur FIF Consigne de fréquence via canal de données process (CAN-IN1.W2)
		5.9.1	CAN managem	Etablir la communication Bus Système CAN.
		5.9.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.9.3	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.9.4	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.10	OpenLoopV/f 7	Fonctionnement avec module de fonction bus de terrain sur FIF (commande DRIVECOM) Consigne de fréquence via canal de données process
		5.10.1	FIF managem	Etablir la communication bus de terrain.
		5.10.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.10.3	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.10.4	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

7 Paramétrage 8200 vector/8200 motec

Menu principal Sous-menus Description N° N° Affichage Affichage Pilotage en vitesse en mode de fonctionnement "régulation vectorielle" 5.11 Vector-Ctrl 0 Consigne de fréquence analogique via entrée analogique 1 (AIN1) 5.11.1 Freq setpt Configuration de la consigne de fréauence 5.11.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération 5.11.3 Motor param Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur 5.11.4 Motor ident Identification des paramètres moteur 5.12 Vector-Ctrl 1 Consigne de fréquence via canal de données paramètres (C0046) 5.12.1 Freq setpt Configuration de la consigne de fréquence 5.12.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération 5.12.3 Motor param Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur Identification des paramètres moteur 5.12.4 Motor ident 513 Vector-Ctrl 3 Consigne de fréquence via canal de données process AIF (AIF-IN.W1) 5.13.1 Freq setpt Configuration de la consigne de fréquence 5.13.2 f limit/ramp Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération 5.13.3 Motor param Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur Motor ident 5134 Identification des paramètres moteur

Menu principal		Sous-menus			Description
N°	Affichage	N°		Affichage	
		5.14		Vector-Ctrl 5	Fonctionnement du module de fonction Bus Système CAN sur FIF Consigne de fréquence via canal de données process (CAN-IN1.W2)
		5.:	14.1	CAN managem	Etablir la communication Bus Système CAN.
		5.:	14.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.:	14.3	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.14.	14.4	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.3	14.5	Motor ident	Identification des paramètres moteur
		5.15		Vector-Ctrl 7	Fonctionnement avec module de fonction bus de terrain sur FIF (commande DRIVECOM) Consigne de fréquence via canal de données process
		5.:	15.1	FIF managem	Etablir la communication bus de terrain.
		5.:	15.2	Freq setpt	Configuration de la consigne de fréquence
		5.15	15.3	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.:	15.4	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.:	15.5	Motor ident	Identification des paramètres moteur

Menu principal		Sous-menus	;	Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		Régulation	de couple sans capteur	avec limitation de vitesse
		5.16	Torque-Ctrl 0	Consigne de couple analogique via entrée analogique 1 (AIN1) Limitation de vitesse via fréquence max. C0011
		5.16.1	. Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
		5.16.2	flimit	Configuration de la limitation de vitesse
		5.16.3	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.16.4	Motor ident	Identification des paramètres moteur
		5.17	Torque-Ctrl 1	Consigne de couple analogique via canal de données paramètres (C0047) Limitation de vitesse via fréquence max. C0011
		5.17.1	. Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
		5.17.2	flimit	Configuration de la limitation de vitesse
		5.17.3	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.17.4	Motor ident	Identification des paramètres moteur
		5.18	Torque-Ctrl 2	Consigne de couple analogique via entrée analogique 1 (AIN1) Limitation de vitesse analogique via entrée analogique 2 (AIN2)
		5.18.1	Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
		5.18.2	flimit	Configuration de la limitation de vitesse
		5.18.3	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.18.4	Motor ident	Identification des paramètres moteur

Menu principal		Sous-menus			Description
N°	Affichage	N°		Affichage	
		5.19		Torque-Ctrl 3	Consigne de couple via canal de données process AIF (AIF-IN.W1) Limitation de vitesse via fréquence max. C0011
			5.19.1	Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
			5.19.2	flimit	Configuration de la limitation de vitesse
			5.19.3	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
			5.19.4	Motor ident	Identification des paramètres moteur
	5.20	5.20		Torque-Ctrl 5	Fonctionnement du module de fonction Bus Système CAN sur FIF Consigne de couple via canal de données process (CAN-IN1.W2) Limitation de vitesse via canal de données process (CAN-IN1.W3)
			5.20.1	CAN managem	Etablir la communication Bus Système CAN.
			5.20.2	Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
			5.20.3	flimit	Configuration de la limitation de vitesse
			5.20.4	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
			5.20.5	Motor ident	Identification des paramètres moteur

Lenze

Men	u principal	Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		5.21	Torque-Ctrl 7	Fonctionnement avec module de fonction bus de terrain sur FIF (commande DRIVECOM) Consigne de couple via canal de données process Limitation de vitesse via canal de données process
		5.21.	1 FIF managem	Etablir la communication bus de terrain.
		5.21.	2 Torque setpt	Configuration de la consigne de couple
		5.21.	3 flimit	Configuration de la limitation de vitesse
		5.21.	4 Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.21.	5 Motor ident	Identification des paramètres moteur
		Régulation U/f	process avec régulateu	r PID en mode de fonctionnement en
		5.22	PID-Ctrl 0	Consigne via canal de données paramètres (C0181) Valeur réelle analogique via entrée analogique 1 (AIN1)
		5.22.	1 Setpoint	Configuration de la consigne
		5.22.	2 Actual value	Configuration de la valeur réelle
		5.22.	3 PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.22.	4 flimit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.22.	5 Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

Menu principal		Sous-menus			Description
N°	Affichage	N°		Affichage	
		5.23		PID-Ctrl 1	Consigne via canal de données paramètres (C0138) Valeur réelle analogique via entrée analogique 1 (AIN1)
			5.23.1	Setpoint	Configuration de la consigne
			5.23.2	Actual value	Configuration de la valeur réelle
			5.23.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
			5.23.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
			5.23.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.24		PID-Ctrl 2	Consigne analogique via entrée analogique 1 (AIN1) Valeur réelle analogique via entrée analogique 2 (AIN2)
		-	5.24.1	Setpoint	Configuration de la consigne
			5.24.2	Actual value	Configuration de la valeur réelle
			5.24.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
			5.24.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
			5.24.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

Menu principal		Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
		5.25	PID-Ctrl 3	Consigne via canal de données process AIF (AIF-IN.W1) Valeur réelle analogique via entrée analogique 1 (AIN1)
		5.25.1	Setpoint	Configuration de la consigne
		5.25.2	Actual value	Configuration de la valeur réelle
		5.25.3	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.25.4	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.25.5	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
		5.26	PID-Ctrl 5	Fonctionnement du module de fonction Bus Système CAN sur FIF Consigne via canal de données process (CAN-IN1.W2) Valeur réelle via canal de données process (CAN-IN1.W3)
		5.26.1	CAN managem	Etablir la communication Bus Système CAN.
		5.26.2	Setpoint	Configuration de la consigne
		5.26.3	Actual value	Configuration de la valeur réelle
		5.26.4	PCTRL setup	Configuration du régulateur de process
		5.26.5	f limit/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.26.6	Motor param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur

Menu principal		Sous-menus			Description
N°	Affichage	N°	Affic	hage	
		5.27	PID-0	Etrl 7	Fonctionnement avec module de fonction bus de terrain sur FIF (commande DRIVECOM) Consigne de fréquence via canal de données process Fréquence réelle via canal de données process
		5.27	.1 FIF m	nanagem	Etablir la communication bus de terrain.
		5.27	.2 Setp	oint	Configuration de la consigne
		5.27	.3 Actu	al value	Configuration de la valeur réelle
		5.27	.4 PCTR	L setup	Configuration du régulateur de process
		5.27	.5 flim	it/ramp	Configuration de la fréquence de sortie, du temps d'accélération, du temps de décélération
		5.27	.6 Moto	or param	Configuration de la régulation du courant moteur, de la surveillance moteur
6	Diagnostic				Diagnostic
		6.1	Fault	history	Analyse des défauts à l'aide de l'historique
		6.2	Statu	us words	Affichage des mots d'état
		6.3	Mon	it drive	Codes d'affichage permettant de surveiller l'entraînement
		6.4	Mon	it FIF	Codes d'affichage permettant de surveiller un module de fonction bus de terrain

7 Paramétrage 8200 vector/8200 motec

Menu principal Sous-menus Description N° N° Affichage Affichage 7 Gestion des jeux de paramètres Param managm 71 Load/Store Transfert de jeux de paramètres. retour au réglage usine (état à la livraison) 7.2 Copier le jeu de paramètres 1 dans le Copy PAR1 ->2 ieu de paramètres 2. 73 Copy PAR1 ->3 Copier le jeu de paramètres 1 dans le jeu de paramètres 3. 74 Copier le jeu de paramètres 1 dans le Copy PAR1 ->4 jeu de paramètres 4. 8 Main FB Configuration des blocs fonction 81 Cfg NSET1 Traitement de la consigne 82 Cfg PCTRL1 Régulateur de process 83 Cfg DCTRL1 Régulation interne 84 Cfg MCTRL1 Régulation du moteur 9 Controller Configuration des paramètres de régulation interne 9.1 V/f-Ctrl Fonctionnement en U/f Vector-Ctrl 9.2 Régulation vectorielle 9.3 PCTRL setpt Consignes régulateur de process 9.4 PCTRL act val Valeur réelle régulateur de process 9.5 PCTRL setup Régulation process 9.6 Courants limites et régulateur de Current setup courant 97 Setpt setup Consignes Temps d'accélération, temps de 98 Ramp times décélération 99 DCB (DC brk) Freinage courant continu 910 Fault monit Surveillance défaut, messages de défaut

Men	u principal	Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
10	Terminal I/O			Liaison des entrées et des sorties avec signaux internes et affichage du niveau des E/S sur le bornier Les sous-menus sont affichés en fonction du type et de la version du variateur.
		10.1	AIN1	Entrée analogique 1
		10.2	AIN2	Entrée analogique 2
		10.3	AOUT1	Sortie analogique 1
		10.4	AOUT2	Sortie analogique 2
		10.5	DIGIN1/PTC	Entrées numériques et entrée PTC
		10.6	RELAY1	Sortie relais 1
		10.7	RELAY2	Sortie relais 2
		10.8	DIGOUT1	Sortie numérique 1
		10.9	DIGOUT2	Sortie numérique 2
		10.10	DFIN1	Entrée fréquence
		10.11	DFOUT1	Sortie fréquence
		10.12	MPOT1	Fonction potentiomètre motorisé

Menu principal		Sous-menus		Description		
N°	Affichage	N°	Affichage			
		Activé uniquement sur des appareils de base à partir de la version logicielle 2.2 : pour afficher les niveaux appliqués aux bornes il faut passer au niveau Code. Les valeurs des signaux (niveaux) des entrées analogiques et des sorties analogiques sont évaluées avec un offset et un gain.				
		10.13	Monit AIN1	Niveau entrée analogique 1 0 100 % (référence C0034)		
		10.14	Monit AIN2	Niveau entrée analogique 2 0 100 % (référence C0034)		
		10.15	Monit AOUT1	Niveau sortie analogique 1 0 100 % (référence E/S standard : 10 V) (référence E/S application : C0424)		
		10.16	Monit AOUT2	Niveau sortie analogique 2 0 100 % (référence C0424)		
		10.17	Monit PTC	Etat entrée PTC 0 ≡ ouvert, 1 ≡ fermé		
		10.18	Monit DIGIN	Etat des entrées numériques et de l'entrée blocage variateur X3/28 0 ≡ BAS, 1 ≡ HAUT		
		10.19	Monit DIGOUT	Etat des sorties numériques et état du contact à fermeture des sorties relais : 0 = BAS, 1 = HAUT		
11	LECOM/AIF			Configuration du fonctionnement avec modules de communication		
		11.1	LECOM setup	Interface série		
		11.2	AIF setup	Données process		
		11.3	Status words	Affichage des mots d'état		

Lenze

Menu principal		Sous-menus		Description		
N°	Affichage	N°	Affichage			
12	FIF-systembus			Configuration du fonctionnement avec module de fonction Bus Système CAN et affichage du contenu des objets CAN Uniquement activé avec le module de fonction Bus Système CAN		
		12.1	CAN managem	Paramètres de communication CAN		
		12.2	Cfg CAN-IN1			
		12.3	Cfg CAN-OUT1	Objet CAN 1		
		12.4	Cfg CAN-IN2			
		12.5	Cfg CAN-OUT2	Objet CAN 2		
		12.6	Status words	Affichage des mots d'état		
		12.7	CAN diagn	Diagnostic CAN		
		Activé uniquement sur des appareils de base à partir de la version logicielle 2.2 : pour afficher les contenus des mots de données il faut passer au niveau Code. Les contenus des mots de données sont représentés en valeur hexadécimale.				
		12.8	Mon IN1 W1-2	Contenu des 4 mots d'entrée/des 4		
		12.9	Mon IN1 W3-4	Mots analogiques : $5DC0h = 480 \text{ Hz}$		
		12.10	Mon OUT1 W1-2	Mots numériques : représentation		
		12.11	Mon OUT1 W3-4	nexadecimale des différents bits		
		12.12	Mon IN2 W1-2	Contenu des 4 mots d'entrée/des 4		
		12.13	Mon IN2 W3-4	Mots analogiques : $5DC0h \equiv 480 \text{ Hz}$		
		12.14	Mon OUT2 W1-2	Mots numériques : représentation		
		12.15	Mon OUT2 W3-4	nexauecimale des différents bits		

Menu principal		Sous-menus		Description		
N°	Affichage	N°	Affichage			
13	FIF-field bus			Configuration du fonctionnement avec modules de fonction bus de terrain et affichage du contenu des mots de données process Uniquement activé avec module de fonction bus de terrain		
		13.1	Identify	Affichage de la version logicielle et du type de module de fonction bus		
		13.2	FIF managem	Paramètres de communication FIF		
		13.3	POW setup	Données process transmises du maître au module de fonction bus de terrain		
		13.4	PIW setup	Données process transmises du module de fonction bus de terrain au maître		
		13.5	Com.err setup	Surveillance de la communication		
		Pour afficher les contenus des mots de données il faut passer au niveau Code. Les contenus des mots de données sont représentés en valeur décimale.				
		13.6	Monit PIW	Affichage des données process transmises du module de fonction bus de terrain au maître		
		13.7	Monit POW	Affichage des données process transmises du maître au module de fonction bus de terrain		
		13.8	Monit FIF-IN	Affichage des données process transmises du module de fonction bus de terrain au variateur		
		13.9	Monit FIF-OUT	Affichage des données process transmises du variateur au module de fonction bus de terrain		
14	Motor/Feedb.			Saisie des données moteur, configuration du bouclage de vitesse		
		14.1	Motor data	Données moteur		
		14.2	Feedback DFIN	Entrée fréquence DFIN, codeur		

Menu principal		Sous-menus		Description
N°	Affichage	N°	Affichage	
15	Identify			Identification
		15.1	Drive	Version logicielle du variateur de vitesse
		15.2	Keypad	Version logicielle du clavier de commande
		15.3	FIF module	Version logicielle et type du module de fonction



Modification et sauvegarde des paramètres

Modification et sauvegarde des paramètres

Tous les paramètres permettant de paramétrer ou de surveiller le variateur sont sauvegardés dans les codes. Commençant par "C", ces codes sont numérotés. Pour certains codes, les paramètres sont compris dans les "sous-codes" numérotés afin de faciliter le paramétrage (exemple : C0517 Menu utilisateur).

Pour une description détaillée des codes, se reporter au manuel du variateur de vitesse.



Remarque importante !

Vos réglages ont une incidence sur les paramètres actuels de la mémoire vive. Il faut enregistrer vos réglages dans un jeu de paramètres afin qu'ils soient sauvegardés en cas de coupure réseau !

Si vous ne travaillez qu'avec un seul jeu de paramètres, sauvegardez-le dans la mémoire non volatile sous jeu de paramètres 1. Le jeu de paramètres 1 est chargé automatiquement à la mise sous tension.

Etape			Combinaison de touches	Action
1.	Sélectionner le menu.		0000	Sélectionner le menu souhaité à l'aide des flèches.
2.	Passer au niveau Code.		0	Le premier code du menu s'affiche.
3.	Sélectionner le code ou le sous-code.		00	La valeur actuelle du paramètre s'affiche.
4.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	
5.	3loquer le variateur dès que 5HPRG s'affiche.		STOP 1)	L'entraînement part en roue libre.
6.	Modifier le paramètre.			
		A	00	Placer le curseur en dessous du chiffre à modifier.
	В		00	Modifier la valeur.
			SHEP 🗸	Modifier rapidement la valeur (défilement accéléré).

lenze

8

Paramétrage 9300 Modification et sauvegarde des paramètres

Etape			Combinaison de touches	Action
7.	Valider le paramètre modifié.			
	SHPRG ou SHP s'af	RG → fiche.	Shift (PRG)	Confirmer la modification pour valider le paramètre. "OK" s'affiche.
	Afficha	nge →	-	Le paramètre a été immédiatement appliqué.
8.	Le cas échéant, débloquer variateur.	le	RUN 1)	L'entraînement tourne.
9.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	erg	Le code avec paramètre modifié s'affiche.
10.	Modifier d'autres paramètres.			Recommencer à partir du point 1. ou 3. afin de régler d'autres paramètres.
11.	Sauvegarder les paramètres modifiés.			
		А	0000	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0003 "PAR SAVE".
		В	PRG	Passer au niveau Paramètres. "0" et "READY" s'affichent.
	Sélectionner le jeu de paramètres dans lequel les paramètres doivent	С	0	Sauvegarder sous jeu de paramètres 1 : régler ⇔ "1" "Save PS1".
	être sauvegardés de manière persistante en			Sauvegarder sous jeu de paramètres 2 : régler ⇔ "2" "Save PS1".
	cas de coupure rescad.			Sauvegarder sous jeu de paramètres 3 : régler ⇔ "3" "Save PS1".
				Sauvegarder sous jeu de paramètres 4 : régler ⇔ "4" "Save PS1".
		D	Shift (Prg)	"OK" s'affiche quand les réglages sont sauvegardés de manière non volatile.

8 Paramétrage 9300

Chargement du jeu de paramètres

Etape			Combinaison de touches	Action
12.	. Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0003 et "PAR SAVE" s'affichent.
13.	Régler les paramètres d'un autre jeu de paramètres.	ı		Recommencer à partir du point 1. ou 3. afin de régler d'autres paramètres.

La fonction de la touche so est programmable.

C0469 = 1 : blocage variateur

C0469 = 2 : arrêt rapide (réglage Lenze)

Chargement du jeu de paramètres

Le clavier permet de charger le jeu de paramètres sauvegardé dans la mémoire vive lorsque le variateur est bloqué. Après déblocage, le variateur fonctionne avec les nouveaux paramètres.



Danger !

- Lorsqu'un nouveau jeu de paramètres est chargé, le variateur passe à nouveau par la phase d'initialisation et se comporte de la même façon qu'après une mise sous tension.
 - Les configurations système et les affectations des bornes peuvent être modifiées. Vérifier si le câblage et la configuration de l'entraînement correspondent bien aux réglages du jeu de paramètres.
- Utiliser uniquement la borne X5/28 comme source de blocage variateur ! Dans le cas contraire, la commutation à un autre jeu de paramètres risque de provoquer un démarrage incontrôlé de l'entraînement.

Remarque importante !

- Après la mise sous tension, c'est toujours le jeu de paramètres 1 qui est chargé dans la mémoire vive du variateur.
- Les autres jeux de paramètres peuvent également être chargés dans la mémoire vive via les entrées numériques ou des instructions bus.

8

Paramétrage 9300 Chargement du jeu de paramètres

Etape		Combinaison de touches	Action	
1.	Bloquer le variateur.			Borne X5/28 = BAS
2.	Charger le jeu de paramèt sauvegardé dans la mémo vive.	res bire		
		А	0000	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0002 "PAR LOAD".
		В	(FrG)	Passer au niveau Paramètres. Le jeu de paramètres activé s'affiche. Exemple : "0" et "Load Default". Pour rétablir l'état à la livraison, continuer par D.
	Sélectionner le jeu de paramètres à charger.	C	0	Charger le jeu de paramètres 1 : régler ⇨ "1" "Load PS1".
				Charger le jeu de paramètres 2 : régler ⇔ "2" "Save PS1".
				Charger le jeu de paramètres 3 : régler ⇔ "3" "Save PS1".
				Charger le jeu de paramètres 4 : régler ⇨ "4" "Save PS1".
		D	Shift (PRG	"RDY" s'éteint. Le jeu de paramètres complet est chargé dans la mémoire vive dès que "RDY" s'affiche à nouveau.
3.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0002 "PAR LOAD" s'affiche.
4.	Débloquer le variateur.			Borne X5/28 = HAUT L'entraînement tourne avec les réglages du jeu de paramètres chargé.

8 Paramétrage 9300

Transfert des jeux de paramètres

Transfert des jeux de paramètres

Le clavier de commande permet de copier aisément les paramètres d'un appareil de base vers un autre.

Pour ce faire, utiliser le menu "Load/Store".



Danger !

Pendant le transfert des paramètres du clavier à l'appareil de base, les bornes de commande risquent d'adopter des états non définis !

Retirer impérativement les connecteurs enfichables X5 et X6 de l'appareil de base avant de procéder au transfert de paramètres afin de garantir que le variateur soit bloqué et que toutes les bornes de commande soient à l'état défini BAS.

Copie des jeux de paramètres de l'appareil de base sur le clavier

i

Remarque importante !

Après la copie des jeux de paramètres dans le clavier de commande type XT (C0003 = 11), c'est toujours le dernier jeu de paramètres chargé en C0002 qui est activé.

Pour que les paramètres actuels restent activés après la copie :

 Sauvegarder les paramètres actuels dans un jeu de paramètres avant la copie et charger ce jeu dans le variateur via C0002.

Paramétrage 9300 8

Transfert des jeux de paramètres

Etape		Combinaison de touches	Action
1.	Raccorder le clavier à l'appareil de base 1.		
2.	Bloquer le variateur.		Borne X5/28 = BAS L'entraînement part en roue libre.
3.	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0003.	0000	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0003 "PAR SAVE" à l'aide des flèches.
4.	Passer au niveau Paramètres.	PRG	"0" et "READY" s'affichent.
5.	Copier tous les jeux de paramètres dans le clavier.		Les réglages sauvegardés dans le clavier sont remplacés.
		0	Régler "11" "Save extern".
6.	Lancer la copie.	Shift (Prg)	L'affichage d'état "RDY" disparaît. La valeur paramètre "BUSY" s'affiche. La copie de tous les jeux de paramètres sur le clavier est terminée dès lors que la valeur "BUSY" disparaît, au bout d'une minute environ. "RDY" s'affiche.
7.	Passer au niveau Code.		
	A	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
	В	PRG	C0003 et "PAR SAVE" s'affichent.
8.	Débloquer le variateur.		Borne X5/28 = HAUT
9.	Retirer le clavier de l'appareil de base 1.		

Copie des jeux de paramètres du clavier sur l'appareil de base

Etape		Combinaison de touches	Action
1.	Raccorder le clavier à l'appareil de base 2.		
2.	Bloquer le variateur.		Borne X5/28 = BAS "IMP" s'affiche. L'entraînement part en roue libre.
3.	Retirer les connecteurs X5 et X6.		Toutes les bornes de commande se trouvent à l'état défini BAS.
4.	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0002.	0000	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0002 "PAR LOAD" à l'aide des flèches.
5.	Passer au niveau Paramètres.	PRG	Le jeu de paramètres activé s'affiche. Exemple : "0" et "Load Default".



8 Paramétrage 9300 Transfert des jeux de paramètres

Etape		Combinaison de touches	Action
6.	Sélectionner la fonction cop adaptée.	ie	Les réglages sauvegardés dans l'appareil de base sont remplacés.
	 Copier tous les jeux de paramètres disponibles dans la mémoire EEPROM de l'appareil de base et les sauvegarder de manière persistante en cas de coupure réseau. 		 Le jeu de paramètres activé avant la copie est réécrit. Après la copie, les paramètres ne sont pas encore activés. Sélectionner le jeu de paramètres concerné et le charger dans la mémoire vive. 170
		0	Régler "20" "ext -> EEPROM".
	 Copier des jeux de parar la mémoire vive de l'app 	nètres spécifiques dans areil de base.	
		0	Copier le jeu de paramètres 1 dans la mémoire vive : ⇔ régler "11" "Load ext PS1".
			Copier le jeu de paramètres 2 dans la mémoire vive : ⇔ régler "12" "Load ext PS2".
			Copier le jeu de paramètres 3 dans la mémoire vive : ⇒ régler "13" "Load ext PS3".
			Copier le jeu de paramètres 4 dans la mémoire vive : ⇔ régler "14" "Load ext PS4".
7.	Lancer la copie.	(HIF) (PRG)	L'affichage "RDY" s'éteint. La valeur paramètre "BUSY" s'affiche. La copie des jeux de paramètres sélectionnés dans l'appareil de base est achevée dès que "BUSY" est éteint. "RDY" s'affiche.
8.	Passer au niveau Code.		
	А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
	В	PRG	C0002 et "PAR LOAD" s'affichent.

Lenze

Paramétrage 9300 8 Transfert des jeux de paramètres

Etape		Combinaison de touches	Action
9.	 En sélectionnant la fonction "Copier tous les jeux de paramètres dans EEPROM" (C0002 = 20) ceux-ci doivent éventuellement chargés manuellement chargés manuellement dans la mémoire vive. En sélectionnant la fonction "Copier des jeux de paramètres spécifiques dans la mémoire vive" (C0002 = 1) ceux-ci doivent éventuellement être sauvegardés manuellement dans la mémoire non volatile EEPROM. 	0000	Dans le menu "Load/Store", sélectionner C0003 "PAR SAVE" à l'aide des flèches et sauvegarder le contenu de la mémoire vive comme jeu de paramètres de manière persistante en cas de coupure réseau.
10.	Enficher les connecteurs X5 et X6.		
11.	Débloquer le variateur.		Borne X5/28 = HAUT L'entraînement tourne avec les nouveaux réglages.

Lenze

8 Paramétrage 9300

Activer/annuler la protection par mot de passe

Activer/annuler la protection par mot de passe

i

Remarque importante !

- Lorsque la protection par mot de passe est activée (C0094 = 1 ... 9999), seul le menu utilisateur "USER Menu" est librement accessible.
- Pour accéder à tous les autres menus, il faut entrer le mot de passe. La protection par mot de passe est alors annulée jusqu'à ce qu'un nouveau mot de passe soit défini.
- Noter que lors du transfert des jeux de paramètres sur d'autres appareils de base, les paramètres protégés par mot de passe sont également réécrits. Le mot de passe n'est pas transféré.
- Bien mémoriser le mot de passe. En cas d'oubli, le mot de passe ne peut être annulé que via PC ou Bus Système.

Etape		Combinaison de touches	Action	
1.	Sélectionner le menu utilisateur "USER-Menu".		0000	Passer au menu utilisateur "USER-Menu" à l'aide des flèches.
2.	Passer au niveau Code.		0	C0051 "MCTRL-NACT" s'affiche.
3.	Sélectionner C0094.		0	C0094 "Password" s'affiche.
4.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	"0" s'affiche = pas de protection par mot de passe
5.	Régler le mot de passe.			
		А	0	Sélectionner le mot de passe (1 9999).
		В	SHIFT PRG	Valider le mot de passe.
6.	asser au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0094 et "Password" s'affichent.
7.	Passer au menu utilisateur "USER-Menu".		000	
La protection par mot de passe est activée				

Activation de la protection par mot de passe

La protection par mot de passe est activée.

Pour quitter le menu utilisateur, il faut entrer le mot de passe à nouveau et valider par 🕮 🕮.

enze

Paramétrage 9300 8

Activer/annuler la protection par mot de passe

Annulation de la protection par mot de passe

Etape		Combinaison de touches	Action	
1.	Dans le menu utilisateur "USER-Menu", passer au niveau Code.		0	
2.	Sélectionner C0094.		0	C0094 "Password" s'affiche.
3.	Passer au niveau Paramètres.		PRG	"9999" s'affiche = protection par mot de passe activée.
4.	Entrer le mot de passe.			
		А	Ũ	Régler un mot de passe admis.
		В	Shif) (PRG)	Valider le réglage. La protection par mot de passe est annulée par la nouvelle saisie du mot de passe.
5.	Passer au niveau Code.			
		А	PRG	Le niveau Fonctionnement s'affiche.
		В	PRG	C0094 et "Password" s'affichent.

La protection par mot de passe est désactivée. Vous pouvez à nouveau accéder à tous les menus.

8 Paramétrage 9300 Diagnostic

Diagnostic

Le menu "Diagnostics" contient deux sous-menus appelés "Actual info" et "History", qui comprennent tous les codes nécessaires pour

- la surveillance de l'entraînement ;
- ► le diagnostic des défauts/erreurs.

Au niveau Fonctionnement, des messages d'état supplémentaires s'affichent. Lorsque plusieurs messages sont activés, le message qui s'affiche est celui avec le degré de priorité le plus élevé :

Priorité	Affichage	Description			
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisation ou clavier de comm	erreur de communication entre le nande et le variateur de vitesse		
2	XXX - TRIP	Erreur TRIP activ	vée (code C0168/1)		
3	XXX - MESSAGE	Message activé	(code C0168/1)		
4	Etats spécifiques :				
	Blocage				
5	Source pour blocage variateur (s	imultanément, l	a valeur définie en C0004 s'affiche) :		
	STP1	Servovariateur 9300 :	Borne X5/28		
		ECSxS/P/M/A:	Borne X6/SI1		
	STP3	Module de commande ou LECOM A/B/LI			
	STP4	INTERBUS ou PROFIBUS-DP			
	STP5	Servovariateur 9300, ECSxA/E :	Bus Système CAN		
		ECSxS/P/M :	Bus Motion CAN		
	STP6	C0040			
6	Source d'arrêt rapide (QSP) :				
	QSP-term-Ext	Le signal HAUT est appliqué à l'entrée MCTRL-QSP du bloc fonction MCTRL.			
	QSP-C0135	Module de commande ou LECOM A/B/LI			
	QSP-AIF	INTERBUS ou PROFIBUS-DP			
	QSP-CAN	Servovariateur 9300, ECSxA :	Bus Système CAN		
		ECSxS/P/M :	Bus Motion CAN		
7	XXX - WARNING	Avertissement a	activé (code C0168/1)		
8	хххх	Valeur définie e	n C0004		

Structure du menu

Afin de faciliter le paramétrage, les codes sont regroupés dans des menus affectés à une fonction spécifique.

Menu principal	Sous-menus	Description	
USER-Menu	Amenage	Codes définis en C0517	
Code list		Tous les codes disponibles	
	ALL	Tous les codes disponibles dans l'ordre croissant (C0001 C7999)	
	PS1	Codes contenus dans le jeu de paramètres 1 (C0001 C1999)	
	PS2	Codes contenus dans le jeu de paramètres 2 (C2001 C3999)	
	PS3	Codes contenus dans le jeu de paramètres 3 (C4001 C5999)	
	PS4	Codes contenus dans le jeu de paramètres 4 (C6001 C7999)	
Load/Store		Gestion des jeux de paramètres Transfert des jeux de paramètres, retour au réglage usine (état à la livraison)	
Diagnostic		Diagnostic	
	Actual info	Codes d'affichage permettant de surveiller l'entraînement	
	History	Analyse des défauts à l'aide de l'historique	

Paramétrage 9300 Structure du menu 8

Menu principal	Sous-menus	Description	
Affichage	Affichage		
Short setup		Configuration rapide d'applications prédéfinies Configuration du menu utilisateur "USER-Menu" Les applications prédéfinies dépendent du type d'appareil de base (convertisseur de fréquence, servovariateur, servovariateur "positionnement",).	
Main FB		Configuration des principaux blocs fonction	
	NSET	Traitement de la consigne	
	NSET-JOG	Consignes fixes	
	NSET-RAMP1	Générateur de rampes	
	MCTRL	Régulation du moteur	
	DFSET	Traitement de la fréquence maître	
	DCTRL	Régulation interne	
Terminal I/O		Liaison des entrées et des sorties avec signaux internes	
	AIN1 X6.1/2	Entrée analogique 1	
	AIN2 X6.3/4	Entrée analogique 2	
	AOUT1 X6.62	Sortie analogique 1	
	AOUT2 X6.63	Sortie analogique 2	
	DIGIN	Entrées numériques	
	DIGOUT	Sorties numériques	
	DFIN	Entrée fréquence maître	
	DFOUT	Sortie fréquence maître	
	State bus	Bus d'état (non pour convertisseur de fréquence 9300)	
Controller		Configuration des paramètres de régulation interne	
	Speed	Régulateur de vitesse	
	Current	Régulateur de courant ou régulateur de couple	
	Phase	Régulateur angulaire (non pour convertisseur de fréquence 9300)	
Paramétrage 9300 8 Structure du menu

Menu principal	Sous-menus	Description
Affichage	Affichage	
Motor/Feedb.		Saisie des données moteur, configuration du bouclage de vitesse
	Motor adj	Données moteur
	Feedback	Configuration des systèmes de bouclage
Monitoring		Configuration des fonctions de surveillance
LECOM/AIF		Configuration du fonctionnement avec modules de communication
	LECOM A/B	Interface série
	AIF interface	Données process
	Status word	Affichage des mots d'état
System bus		Configuration du Bus Système CAN
	Management	Paramètres de communication CAN
	CAN-IN1	Objet CAN 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	Objet CAN 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	Objet CAN 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Affichage des mots d'état
	FDO	Sorties numériques libres
	Diagnostic	Diagnostic CAN
FB config		Configuration des blocs fonction
Func blocks		Paramétrage des blocs fonction Les sous-menus contiennent tous les blocs fonction disponibles.
FCODE		Configuration des codes libres
Identify		Identification
	Drive	Version logicielle de l'appareil de base
	Op Keypad	Version logicielle du clavier de commande



CE

© 04/2010

- Lenze Automation GmbH Hans-Lenze-Str. 1 D-31855 Aerzen Germany
- ***** +49 (0)51 54 / 82-0
- +49 (0)51 54 / 82 28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service	Lenze Service GmbH Breslauer Straße 3 D-32699 Extertal Germany
2	00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)
	+49 (0)51 54 / 82-11 12
ŧ=1	Service@Lenze.de

EDK9371BC = 13286808 = DE/EN/FR = 3.1 = TD00

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1